











MOVITRAC[®] B Interface de comunicação FSC11B Módulo analógico FIO11B

Edição 11/2006 11557052 / PT

nstruções de Operação







1	Nota	s importantes	4
2	Infor	mações de segurança	5
	2.1	Informação geral	
	2.2	Uso recomendado	
	2.3	Transporte, armazenamento	
	2.4	Instalação	
	2.5	Ligação eléctrica	
	2.6	Operação	6
	2.7	Manutenção e reparação	
3	Insta	ılação dos módulos FSC11B / FIO11B	7
	3.1	Fixação e instalação das unidades aos módulos FSC11B / FIO11B	7
	3.2	Instalação do bus de sistema (SBus) ao módulo FSC11B	8
	3.3	Instalação do interface RS-485 no módulo FSC11B	. 11
	3.4	Ligações no módulo analógico FIO11B	. 11
4	Colo	cação em funcionamento	. 12
	4.1	Colocação em funcionamento com PC e	
		MOVITOOLS® MotionStudio	. 12
5	Oper	ração e Assistência	. 13
	5.1	Códigos de resposta (r-19 r-38)	. 13
	5.2	Códigos de estado da unidade	. 13
6	Parâ	metros	. 14
	6.1	Explicação dos parâmetros	. 14
7	Infor	mação técnica	. 36
	7.1	Módulo de comunicação FSC11B	. 36
	7.2	Módulo analógico FIO11B	. 37
	Índic	e	. 38





1 Notas importantes

As informações de segurança destas instruções de operação estão estruturadas da seguinte forma:

Pictograma



PALAVRA DO SINAL!



Tipo e fonte do perigo.

Possíveis consequências se não observado.

• Medida(s) a tomar para prevenir o perigo.

Pictograma	Palavra do sinal	Significado	Consequências se não observado
Exemplo:	A PERIGO!	Perigo eminente	Ferimentos graves ou morte
Perigo geral	AVISO!	Situação eventualmente perigosa	Ferimentos graves ou morte
Choque eléctrico	CUIDADO!	Situação eventualmente perigosa	Ferimentos ligeiros
STOP	STOP!	Eventual danificação do material	Danos no sistema de accionamento ou no meio envolvente
i	NOTA	Observação ou conselho útil. Facilita o manuseamento do sistema de accionamento.	



NOTA

Para um funcionamento sem falhas e para manter o direito à garantia, é necessário ter sempre em atenção e seguir as informações destas instruções de operação. Por isso, leia atentamente as instruções de operação antes de trabalhar com a unidade! Garanta que as instruções de operação estejam sempre acessíveis às pessoas responsáveis pelo sistema e pela operação, bem como às pessoas que trabalham com a unidade.

Exclusão da responsabilidade

A observação das instruções de operação é pré-requisito para um funcionamento seguro de conversores de frequência e para que possam ser conseguidas as características do produto e o rendimento especificado. A SEW-EURODRIVE não assume qualquer responsabilidade por ferimentos pessoais ou danos materiais resultantes em consequência da não observação e seguimento das informações contidas nas instruções de operação. Neste caso, exclui-se qualquer responsabilidade relativa a defeitos materiais.



2 Informações de segurança

Guarde sempre as instruções de segurança aqui apresentadas!

2.1 Informação geral

Durante a operação, os conversores de frequência poderão possuir, de acordo com os seus índices de protecção, partes livres ou móveis sob tensão, bem como superfícies quentes.

A remoção não autorizada das tampas de protecção obrigatórias, o uso, a instalação ou a operação incorrectas do equipamento poderá conduzir à ocorrência de danos e ferimentos graves.

Para obter mais informações consulte a documentação.

Os trabalhos associados ao transporte, à instalação, à colocação em funcionamento, à eliminação de anomalias e à manutenção só devem ser realizados **por pessoal técnico qualificado** (sob consideração das seguintes normas e regulamentos: IEC 60364 ou CENELEC HD 384 ou DIN VDE 0100 e IEC 60664 ou DIN VDE 0110 e os regulamentos nacionais sobre a prevenção de acidentes).

Pessoal qualificado no âmbito destas informações de segurança são todas as pessoas familiarizadas com a instalação, montagem, colocação em funcionamento e operação do produto, e que possuem a respectiva qualificação técnica para poderem efectuar estas tarefas.

2.2 Uso recomendado

Os conversores de frequência são componentes destinados a serem instalados em sistemas eléctricos ou máquinas.

No caso da sua instalação em máquinas, é proibido colocar os conversores de frequência em funcionamento (início da utilização correcta) antes de garantir que as máquinas cumprem os regulamentos da Directiva Comunitária 98/37/CE (directiva para máquinas). Observe também a norma EN 60204.

A colocação em funcionamento (início da utilização correcta) só é permitida se for garantido o cumprimento da Directiva EMC (89/336/CEE).

Os conversores de frequência cumprem as exigências da Directiva de Baixa Tensão 73/23/CEE. Para os conversores de frequência são aplicadas as normas harmonizadas das séries EN 61800-5-1/DIN VDE T105 em conjunto com as normas EN 60439-1/VDE 0660 parte 500 e EN 60146/VDE 0558.

As informações técnicas e as especificações sobre as condições de ligação estão indicadas na chapa de características e na documentação.

2.2.1 Funções de segurança

Os conversores de frequência da SEW-EURODRIVE não devem ser usados em funções de segurança sem um sistema de segurança mestre. Use um sistema de segurança mestre para garantir a segurança e a protecção de pessoas e do equipamento.

Em aplicações de segurança, observe e siga as informações apresentadas nas seguintes documentações:

- Desconexão segura para conversores de frequência da SEW Condições
- Desconexão segura para conversores de frequência da SEW Aplicações



Informações de segurança Transporte, armazenamento

2.3 Transporte, armazenamento

Siga as instruções relativas ao transporte, armazenamento e manejo correcto. Observe as condições climatéricas de acordo com EN 50178.

2.4 Instalação

A instalação e o arrefecimento das unidades têm que ser levadas a cabo de acordo com os regulamentos indicados na documentação correspondente.

Os conversores de frequência devem ser protegidos contra esforços não permitidos. Em particular, os componentes do equipamento não devem ser dobrados durante o transporte e manejo e/ou as distâncias de isolamento serem alteradas. Por esta razão, evite tocar em componentes eletrónicos.

Os conversores de frequência possuem componentes sensíveis a energias electrostáticas que poderão ser facilmente danificados quando manuseados inadequadamente. Previna danificações mecânicas dos componentes eléctricos (certas situações poderão mesmo por em risco a sua saúde!).

2.5 Ligação eléctrica

Observe os regulamentos nacionais de prevenção de acidentes (por ex., BGV A3) ao trabalhar com unidades sob tensão.

Efectue a instalação de acordo com os regulamentos aplicáveis (por ex. secções transversais dos cabos, fusíveis, instalação de condutores de protecção). Observe também todas as restantes informações incluídas na documentação.

Informações sobre a instalação de acordo com EMC, como blindagem, ligação à terra, disposição de filtros e instalação de cabos, podem ser encontradas na documentação dos conversores de frequência. Estas informações devem também ser sempre observadas para os conversores de frequência que possuam o símbolo CE. O fabricante do sistema ou da máquina é responsável pelo cumprimento dos limites estabelecidos pela legislação EMC.

2.6 Operação

Sistemas com conversores de frequência integrados têm eventualmente que ser equipados com dispositivos adicionais de monitorização e de protecção, como estipulado nos regulamentos de segurança em vigor (por ex., lei sobre equipamento técnico, regulamentos de prevenção de acidentes, etc.). São autorizadas alterações no conversor de frequência feitas com o software de operação.

Não toque imediatamente em componentes e em ligações de potência ainda sob tensão depois de ter separado o conversor de frequência da tensão de alimentação, pois poderão ainda existir condensadores com carga. Observe as respectivas chapas/etiquetas de aviso instaladas no conversor de frequência.

Mantenha todas as portas e tampas fechadas durante o funcionamento do equipamento.

2.7 Manutenção e reparação

Siga as instruções apresentadas na documentação do fabricante.




Instalação dos módulos FSC11B / FIO11B



Instalação dos módulos FSC11B / FIO11B 3

Os módulos FSC11B e FIO11B podem ser utilizados para ampliar as unidades básicas.



Ligação / unidade	FIO11B	FSC11B
Interface de serviço RS-485 X44	sim	sim
Ligação via terminais RS-485 X45	sim	sim
Ligação X46 para SBus	sim	não
Entrada / saída analógica X40	não	sim

3.1 Fixação e instalação das unidades aos módulos FSC11B / FIO11B

Fixe sempre a opção à unidade usando o parafuso fornecido. Em unidades do tamanho 0, instale primeiro o pino espaçador (este pino é fornecido com as unidades do tamanho 1 ou superior). A união por parafuso garante a ligação EMC entre a unidade base e a opção.

Função	Termi- nal	Descrição	Dados	FSC11B	FIO11B
Interface de serviço	serviço de ficha RJ10 as		Apenas para fins de assistência Comprimento máx. do cabo: 3 m	sim	sim
Interface	X45:H	ST11: RS-485+		sim	sim
RS-485	X45:L	ST12: RS-485-			
	X45:⊥	GND: Potencial de referência			
Bus de	X46:1	SC11: SBus alto	Bus CAN segundo	sim	não
sistema	X46:2	SC12: SBus baixo	a especificação CAN 2.0, parte A e B		
	X46:3	GND: Potencial de referência	Máx 64 estações Resistência de termi-		
	X46:4	SC21: SBus alto	nação de 120 Ω (pode ser activada		
	X46:5	SC22: SBus baixo	através de micro-		
	X46:6	GND: Potencial de referência	interruptores)		
24 V _{CC}	24 V _{CC} X46:7 24VIO: Fonte de tensão auxiliar / Alimentação externa com tensão			sim	não
Entrada analógica	X40:1	Al2: Entrada de tensão	-10 +10 V R _i > 200 kΩ	não	sim
	X40:2	GND: Potencial de referência	Resolução 10 Bit Tempo de amostragem: 5 ms		

Instalação dos módulos FSC11B / FIO11B

Instalação do bus de sistema (SBus) ao módulo FSC11B

Função	Termi- nal	Descrição	Dados	FSC11B	FIO11B
Saída analógica	X40:3	GND: Potencial de referência	0 +10 V I _{máx} = 2 mA 0 (4) 20 mA Resolução 10 Bit Tempo de	não	sim
	X40:4	AOV1: Saída de tensão			
	X40:5	AOI1: Saída de corrente	amostragem: 5 ms À prova de curto- circuito e protegida contra tensão externa até 30 V		

A função 24 V_{CC} de X46:7 é idêntica à função do X12:8 da unidade base. Todos os terminais GND da unidade estão ligados entre si.

Especificação do cabo

- Utilize um cabo de cobre de 4 fios torcidos e blindado (cabo de transmissão de dados com blindagem feita de um trançado de fios em cobre). O cabo deve respeitar as seguintes especificações:
 - Secção transversal dos condutores: 0,25 ... 0,75 mm² (AWG 23 ... AWG 18)
 - Resistência do cabo: 120 Ω a 1 MHz
 - Capacitância por unidade de comprimento ≤ 40 pF/m a 1 kHz

Cabos adequados são, por exemplo, os cabos para CAN-Bus e para DeviceNet.

Blindagem

- Efectue a blindagem em ambas as extremidades no grampo de blindagem electrónica do conversor de frequência e do controlador mestre.
- No caso de um cabo blindado, pode dispensar-se de uma ligação à terra na ligação entre o MOVITRAC[®] B e as Gateways ou entre o MOVITRAC[®] B e MOVITRAC[®] B. Neste caso, é permitido utilizar um cabo de dois fios.
- Numa ligação entre MOVIDRIVE[®] B e MOVITRAC[®] B, deve garantir-se sempre que o isolamento eléctrico entre o potencial de referência DGND e a terra seja cancelado no MOVIDRIVE[®] B.



STOP!

Diferença de potencial.

Possíveis consequências: anomalias no funcionamento e mesmo destruição da unidade.

Entre as unidades interligadas n\u00e3o pode existir diferen\u00f7a de potencial. Evite a
diferen\u00e7a de potencial tomando as medidas adequadas, por exemplo, ligando a
unidade \u00e0 massa usando uma linha separada.

3.2 Instalação do bus de sistema (SBus) ao módulo FSC11B


Usando o bus do sistema (SBus), podem ser endereçadas até 64 estações de bus CAN. Dependendo do comprimento e da capacidade do cabo, use um repetidor após cada 20 a 30 estações. O SBus suporta sistemas de transmissão em conformidade com ISO 11898.

S1	S2	SC11/SC12 SC21/SC22	
0	0	CAN1 CAN1	
1	0	CAN1 com terminação –	
Х	1	Reservado	




Instalação dos módulos FSC11B / FIO11B






Ligação do bus de sistema MOVITRAC® B (terminais diferentes)



Ligação do bus de sistema MOVITRAC® B com UFx




-

Instalação dos módulos FSC11B / FIO11B

Instalação do bus de sistema (SBus) ao módulo FSC11B

Ligação do bus de sistema MOVITRAC® B com UOH11B



Comprimento do cabo

 O comprimento total permitido para o cabo varia em função da velocidade de transmissão do SBus configurada (P884):

125 kBaud: 320 m
250 kBaud: 160 m
500 kBaud: 80 m
1000 kBaud: 40 m

· Têm de ser utilizados cabos blindados.



NOTA

Resistência de terminação: Ligue a resistência de terminação do bus (S1 = ON) no início e no fim da ligação do bus do sistema. Desligue a resistência de terminação nas unidades intermédias (S1 = OFF).

Algumas unidades possuem uma resistência de terminação integrada que não pode ser desligada. Isto é o caso das Gateways UFx e UOH/DFx. Estas unidades forma o fim da linha física. **Não ligue resistências de terminação externas!**






3.3 Instalação do interface RS-485 no módulo FSC11B

O interface RS-485 pode ser usado para ligar até 32 unidades MOVITRAC $^{\$}$, ou 31 unidades MOVITRAC $^{\$}$ e um controlador mestre (PLC).

Ligação RS-485 MOVITRAC® B



Comprimento do cabo

- O comprimento total permitido para o cabo é 200 m.
- Têm de ser utilizados cabos blindados.



NOTA

Resistência de terminação: A unidade possui resistências de terminação dinâmicas. **Não ligue resistências de terminação externas!**

3.4 Ligações no módulo analógico FIO11B

Entrada analógica bipolar Al2	Entrada analógica unipolar Al2	Saída analógica para corrente AOC1	Saída analógica para tensão AOV1
X45 X40 +3 24 2	X45 X40	X45 X40 +S874824 	RS-485+ RS-485+ GND



Colocação em funcionamento

Colocação em funcionamento com PC e MOVITOOLS® MotionStudio


4 Colocação em funcionamento

4.1 Colocação em funcionamento com PC e MOVITOOLS® MotionStudio


Inicie o MOVITOOLS® MotionStudio através do menu "Iniciar" do Windows.

Programas / SEW / MOVITOOLS MotionStudio 5.x / MotionStudio 5.x

Ao iniciar o MOVITOOLS[®] MotionStudio, é também iniciado o servidor de comunicação SEW. Configure o servidor de comunicação fazendo um clique duplo sobre o símbolo da barra de tarefas.



Através do botão [Scan] do MOVITOOLS[®] MotionStudio pode fazer aparecer uma lista de todas as unidades ligadas.



Fazendo um clique sobre uma unidade com o botão direito do rato, pode, por exemplo, executar a colocação em funcionamento. Para mais informações, consulte a ajuda Online do programa.





5 Operação e Assistência

5.1 Códigos de resposta (r-19 ... r-38)

Códigos de resposta do MOVITRAC® B:

N°	Designação	Significado
19	Bloqueio de parâmetros activo	Os parâmetros não podem ser alterados
20	Definição de fábrica está a ser reposta	Os parâmetros não podem ser alterados
28	Requer controlador inibido	Requer controlador inibido
29	Valor não permitido para o parâmetro	 Valor não permitido para o parâmetro. Selecção da operação manual FBG não permitida devido ao facto do modo manual PC estar activado.
32	Habilitação	Função não executável no estado HABILITADO
34	Erro durante o processamento	 Erro durante a memorização dos dados na FBG11B. Colocação em funcionamento não pode ser realizada. Realizar a colocação em funcionamento FBG usando o MotionStudio ou seleccionar novamente o motor.
38	Jogo de dados incorrecto para FBG11B	O jogo de dados memorizado não é compatível com a unidade

5.2 Códigos de estado da unidade

Os códigos de estado da unidade podem ser lidos através da palavra de estado 1.

Código	Significado
0x0	Não pronto
0x1	Controlador inibido
0x2	Não habilitado
0x3	Corrente de imobilização activa, não habilitado
0x4	Habilitação
0x8	Definição de fábrica activada



Parâmetros

Explicação dos parâmetros

6 Parâmetros

Normalmente os parâmetros só têm que ser configurados durante a colocação em funcionamento e em caso de assistência técnica. Os parâmetros do MOVITRAC® B podem ser configurados de várias maneiras:

- · Utilizando a consola
- Utilizando um PC através do interface RS-485, com o programa MOVITOOLS[®] MotionStudio
- · Cópia dos parâmetros utilizando a consola

Se alterar as definições de fábrica dos parâmetros: Insira as alterações na lista de parâmetros apresentada no capítulo "Colocação em funcionamento".

6.1 Explicação dos parâmetros

Caso seja possível seleccionar mais do que um valor, o valor atribuído na definição de fábrica está indicado a **negrito**.

Os parâmetros da colocação em funcionamento do motor estão descritos no capítulo "Colocação em funcionamento com a consola FBG".

Na consola FBG11B, os parâmetros podem ser seleccionados da seguinte maneira:



Selecção no menu completo



Selecção no menu resumido e no menu completo



Selecção através de pictograma na consola



Selecção dentro da colocação em funcionamento do motor através da FBG

N°	FBG	Nome	Descrição
0		Valores indicados	
00_		Valores do processo	
000		Velocidade (com sinal) [rpm]	Resolução 1 rpm. A velocidade indicada é a velocidade actual calculada.
002		Frequência (com sinal) [Hz]	Frequência de saída do conversor de frequência.
004		Corrente de saída (valor) [% I _N]	Corrente aparente na faixa 0 200 % da corrente nominal da unidade.
005		Corrente activa (com sinal) [% I _N]	Corrente activa na faixa 0 200 % da corrente nominal da unidade. Em binário no sentido de rotação positivo, o valor indicado é um valor positivo; em binário no sentido de rotação negativo, o valor indicado é um valor negativo.
800	abc	Tensão do circuito inter- médio [V]	Tensão do circuito intermédio.
009		Corrente de saída [A]	Corrente aparente na saída do conversor de frequência, indicada em ${\sf A}_{\sf CA}.$





N°	FBG	Nome	Descrição
01_		Visualizações do estado	
010		Estado do conversor	Estado do estágio de saída da unidade: INIBIDO HABILITADO
011		Estado operacional	São possíveis os seguintes estados operacionais: OPERAÇÃO A 24 V CONTROLADOR INIBIDO SEM HABILITAÇÃO CORRENTE DE IMOBILIZAÇÃO HABILITADO DEFINIÇÃO DE FÁBRICA
012		Estado de irregularidade	Número da irregularidade e irregularidade em texto.
013		Jogo de parâmetros activo	Jogo de parâmetros 1 ou 2.
014	A-Z ↔	Temperatura do dissipador [°C]	Temperatura do dissipador de calor do conversor.
02_		Valores de referências anal	ógicas
020		Entrada analógica Al1 [V]	Tensão 0 + 10 V na entrada analógica Al1. Para S11 = ON e <i>P112 Al1 Modo de operação</i> : • = <i>NMAX</i> , 0 20 <i>mA</i> : Indicação 0 5 V = 0 20 mA • = <i>NMAX</i> , 4 20 <i>mA</i> : Indicação 1 5 V = 4 20 mA
021	A-Z ↔	Entrada analógica Al2 (opcional)	Unidade: [V] Tensão (-10 V +10 V)
03_		Entradas binárias	
030		Entrada binária DI00	Estado da entrada binária DI00 (reset à irregularidade = definição de fábrica)
031		Entrada binária DI01	Estado da entrada binária DI01 (S.HORÁRIO/PARAGEM = definição fixa)
032		Entrada binária DI02	Estado da entrada binária DI02 (S.A-HORÁRIO/PARAGEM = definição de fábrica)
033		Entrada binária DI03	Estado da entrada binária DI03 (HABILITAÇÃO = definição de fábrica)
034		Entrada binária DI04	Estado da entrada binária DI04 (n11/n21 = definição de fábrica)
035		Entrada binária DI05	Estado da entrada binária DI05 (n12/n22 = definição de fábrica)
039		Entradas binárias DI00 DI05	Indicação colectiva das entradas binárias.
05_		Saídas binárias	
051		Saída binária DO01	Estado da saída binária DO01 (/IRREGULARIDADE = definição de fábrica)
052		Saída binária DO02	Estado da saída binária DO02 (FREIO LIBERTO = definição de fábrica)
053		Saída binária DO03	Estado da saída binária DO03 (PRONTO A FUNCIONAR = definição de fábrica)
059		Saídas binárias DO01 DO03	Indicação colectiva das saídas binárias.
07_		Dados da unidade	
070		Tipo de unidade	Indicação do tipo de unidade, por ex., MC07B0008-2B1
071		Corrente nominal de saída [A]	Indicação da corrente nominal de saída da unidade em [A]
076		Firmware da unidade base	Referência e versão do firmware
077		Firmware DBG60B	Referência e versão do firmware



N°	FBG	Nome	Descrição
08_		Memória de irregularidades	
080 084	A-Z ↔	Irregularidade t-0 irregularidade t-4 (consola: só irregularidade t-0)	A unidade memoriza a informação seguinte quando ocorre uma irregularidade. Esta informação pode ser posteriormente lida utilizando o programa MOVITOOLS® MotionStudio: • P036/P053 Estado das entradas binárias / saídas binárias • P013 Jogo de parâmetros activo • P011 Estado operacional do conversor • P010 Estado do conversor • P014 Temperatura do dissipador • P004 Velocidade • P004 Corrente de saída • P005 Corrente activa • Utilização da unidade • P008 Tensão do circuito intermédio
09_		Diagnóstico do bus	
094	A-Z ↔	PO 1 Referência [hex]	Palavra de saída dos dados do processo 1, referência
095	A-Z ↔	PO 2 Referência [hex]	Palavra de saída dos dados do processo 2, referência
096	A-Z ↔	PO 3 Referência [hex]	Palavra de saída dos dados do processo 3, referência
097		PI 1 Valor actual [hex]	Palavra de entrada dos dados do processo 1, valor actual
098		PI 2 Valor actual [hex]	Palavra de entrada dos dados do processo 2, valor actual
099		PI 3 Valor actual [hex]	Palavra de entrada dos dados do processo 3, valor actual
1		Referências / Geradores de	rampa
10_		Selecção da referência	
100	abc	Fonte da referência	 0 / BIPOL/REF. FIXA





N°	FBG	Nome	Descrição
100	abc \leftrightarrow	Fonte da referência	11 / Entrada de frequência A frequência na entrada binária DI04 determina a referência. Configure o valor usando o parâmetro <i>P102 Escala de frequência</i> . O valor pode ser influenciado com o parâmetro <i>P110 AI1 Escala</i> . Se o controlador PI estiver activado, inclua os seguintes parâmetros no valor de escala: • P254 Escala do valor actual PI • P255 Offset do valor actual PI
			A relação de sensorização (amplitude do impulso do sinal alto e do sinal baixo) deve ser aprox. 1:1. São registados tanto os flancos crescentes como os flancos decrescentes do sinal da entrada. Através P102 Escala de frequência de pode configurar para que frequência de entrada a referência do sistema deve alcançar 100%. A referência do valor de referência do sistema é configurada através de P112 Al1Modo de operação. O sentido de rotação é determinado através das entradas binárias "S.Hor./PARAGEM" e "S.A-Hor./PARAGEM".
			Escala de frequência (tempo de resposta mínimo frequência (tempo de espera) 25 65 kHz 12.5 24.99 kHz 10 12.49 kHz 11 9.99 kHz 12.5 24.99 kHz 13.5 24.99 kHz 14.5 ms 15.7 Hz 15.7 Hz 15.7 Hz 15.7 Hz
			Cadeia de referências
			DI04 f P110 P102 P302
			P112 P100 P302: Velocidade máxima em rpm P110: Ganho 0.1 1 10 P102: Escala de frequência 1 120 kHz P112: Modo de operação "referência"
			Exemplo: Um encoder de referência da gama de frequências 1 50 kHz deve determinar a velocidade do motor de 30 1500 rpm. Para o efeito, configure os seguintes parâmetros: Escala de frequência P102: 50 kHz Modo de operação "referência" P112: 3000 rpm Factor de escala de referência P110: 0.5
			14 / Bipolar Al2 / Ref. fixa A referência vem da entrada analógica Al2 opcional ou das refe- rências fixas. A unidade processa as referências fixas com sinal.



N°	FBG	Nome	Descrição
101	abc →	Fonte do sinal de controlo	 0 / TERMINAIS
102	0.7	Fonte do sinal de controlo CC x12:2 "0" x12:3 "1" x12:4 "0" x10 5V oV f _A [Hz] 25 f ₀ 0 ccw t11 [1] Facala do fraquência	X12: 2 = S.Hor./PARAGEM X12:3 = S.A-Hor./ PARAGEM X12:4 = Habilitação/Paragem X10 = Entrada de referência Al f _A = Frequência de saída f ₀ = Frequência de arranque/paragem CW = Sentido horário CCW = Sentido antihorário t11 [1] = t11 ACEL. t11 [2] = t11 DESACEL. t13 = Rampa de paragem
102	A-Z →	Escala de frequência	Gama de ajuste 0.1 10 120.00 [kHz]





N°	FBG	Nome	Descrição
11_		Entrada analógica 1 (0 +1	0 V)
110	abc	Escala Al1	Gama de ajuste: 0.1 1 +10. Aqui pode determinar a inclinação da característica da referência. Se a escala for configurada para o valor "1", a tensão de entrada é U ₁ = 10 V na entrada analógica do modo de operação da entrada analógica (P112). Isto corresponde a uma velocidade de 3000 rpm ou à velocidade máxima (P302).
			Inclinação da curva característica da referência Para uma fonte de referência unipolar, só é possível utilizar o 1º quadrante. Neste caso, referências negativas geram uma regerência com o valor zero. Se for configurado o modo de operação "entrada de corrente", P110 Escala Al1 não têm efeito. Para activar o modo de operação "entrada de corrente", configure P112 Al1 para NMAX, 0-20 mA ou para NMAX, 4-20 mA.
112	abc →	Modo de operação Al1 Uma protecção contra ruptura do fio só existe no modo de operação com 4 20 mA.	0 / 3000 1/min (0 10 V) Entrada de tensão com referência a 3000 rpm (0 10 V = 0 3000 rpm). Pode adaptar a curva característica <i>Escala Al1</i> . Interruptor S11 = V 1 / N-MAX (0 10 V) Entrada de tensão com referência a n _{máx} (0 10 V = 0 n _{máx}). Pode adaptar a curva característica <i>Escala Al1</i> . Interruptor S11 = V. 2 / U-Off., N-MAX Entrada de tensão com referência a n _{máx} . A curva característica pode ser adaptada com <i>P113</i> Offset de tensão Al1. <i>P110</i> Escala Al1 e <i>P114</i> Offset de rotação Al1 não têm efeito. 5 / N-MAX (0 20 mA) Entrada de corrente 0 20 mA = 0 n _{máx} . <i>P110</i> Escala Al1 não tem efeito. Interruptor S11 = mA. 6 / N-MAX (4 20 mA) Entrada de corrente 4 20 mA = 0 n _{máx} . <i>P110</i> Escala Al1 não tem efeito. Interruptor S11 = mA.



N°	FBG	Nome	Descrição
113	A-Z	Offset em tensão de referência Al1	Gama de ajuste: -10 V 0 +10 V O ponto de passagem pelo zero da curva característica pode ser movido ao longo do eixo U _E . n _{max} P302/P312 Ponto de referência em caso de offset positivo Ponto de referência em caso de offset u U _E Ponto de referência em caso de offset negativo P302/P312
12_		Entrada analógica Al2 (opci-	onal) / Módulo de controlo de velocidade da consola FBG11
		Valor introduzido	valor introduzido referido -100 % 0 +100 % Característica Al2 Referência / limite de corrente -100 % 0 +100 %
120	A-Z ↔	Modo de operação Al2	O / Sem função A referência em Al2 não é usada. O limite de corrente externo está configurado para 100 %. 1 / -10 +10 V + Ref1 / 100 % corresponde a n _{máx} A referência avaliada em Al2 é adicionada à referência 1 (= Al1). O limite de corrente externo está configurado para 100 % de I _{máx} . 2 / 0 10 V Limite I / 100 % corresponde a I _{máx} A entrada é usada como limite de corrente externo.
121	abc ↔	Adição do módulo de controlo de velocidade da consola	O / DESL A unidade não considera o valor do módulo de controlo de velocidade da consola FBG11. 1 / LIG O valor do módulo de controlo de velocidade da consola FBG11 é adicionado à fonte da referência configurada bipolar / referência fixa, unipolar / referência fixa, RS-485 / referência fixa, entrada de frequência / referência fixa ou SBus / referência fixa. Este valor adicionado influencia também as referências fixas. 2 / LIG (SEM REFER. FIXA) O valor do módulo de controlo de velocidade da consola FBG11 é adicionado à fonte da referência configurada bipolar / referência fixa, unipolar / referência fixa, RS-485 / referência fixa, entrada de frequência / referência fixa ou SBus / referência fixa. Este valor adicionado não influencia as referências fixas.





N°	FBG	Nome	Descrição
122	abc ↔	Operação manual FBG	Configuração da referência através do módulo de controlo de velocidade da consola FBG11 no modo manual FBG. 0 / UNIPOLAR S.Hor Velocidades possíveis: 0 + n _{máx} . 1 / UNIPOLAR S.A-Hor Velocidades possíveis: 0 – n _{máx} . 2 / BIPOLAR S.Hor + S.A-Hor Velocidades possíveis: – n _{máx} + n _{máx} .
126	A-Z ↔	Característica Al2, coordenada x1	Gama de ajuste –100 % 0 +100 % (–10 V 0 +10 V)
127	A-Z ↔	Característica Al2, coordenada y1	Gama de ajuste –100 % 0 +100 % (–n _{máx} 0 +n _{máx} / 0 I _{máx})
128	A-Z ↔	Característica Al2, coordenada x2	Gama de ajuste –100 % 0 +100 % (–10 V 0 +10 V)
129	A-Z ↔	Característica Al2, coordenada y2	Gama de ajuste –100 % 0 +100 % (–n _{máx} 0 +n_{máx} / 0 I_{máx})
		-100 % -10 V	Referência / limite de corrente Valor de entrada (x2/y2) Valor de entrada +100 % Exemplo Exemplo
13_/		Rampas de velocidade 1 / 2	
14_		Nampas de Velocidade 172	-

Os tempos de rampa são referentes a uma variação de Δn = 3000 rpm. As rampas "t11 / t21 acel." e "t11 / t21 desacel." são activas ao alterar a referência. Se a habilitação for removida com a tecla STOP/RESET ou através dos terminais, torna-se activa a rampa de paragem t13 / t 23.

130 / 140	~	Rampa t11 / t21 de aceleração	Gama de ajuste 0 2 2000 [s]; rampa de aceleração
131 / 141	X	Rampa t11 / t21 de desaceleração	Gama de ajuste 0 2 200 [s]; rampa de desaceleração
136 / 146	abc	Rampa paragem t13 / t23 Aceleração = Desaceleração	Gama de ajuste 0 2 20 [s]; rampa de paragem ao comutar para o estado operacional SEM HABILITAÇÃO

21



N°	FBG	Nome	Descrição
15_			ver <i>P100 Fonte da referência</i>) rentes a uma variação de Δn = 3000 rpm.
150	A-Z ↔	Rampa t3 (potenciómetro motorizado)	Gama de ajuste 0.2 20 50 [s] A rampa torna-se activa quando forem utilizadas as funções dos terminais <i>Pot. Mot. Acel</i> e <i>Pot. Mot. Desacel</i> .
152	A-Z	Memorizar a última referência	off / DESL O conversor é iniciado com n _{mín} : • Após a alimentação ter sido desligada/ligada • Após a remoção da habilitação Se o potenciómetro motorizado for utilizado para o ajuste contínuo da velocidade, o parâmetro <i>P152 Memorizar a última referência</i> tem que ser configurado para "DESL". Se isto não for feito, é emitida após aprox. 100.000 memorizações, a mensagem de irregularidade F25 EEPROM. Memorização só no caso de alteração da referência. on / LIG O conversor é iniciado com a última referência do potenciómetro motorizado configurada: • Após a alimentação ter sido desligada/ligada • Após a remoção da habilitação
16_ /17_		Referências fixas 1 / 2	
n12/n22 e	COMU		es das entradas binárias DI02 DI05, usando os argumentos n11/n21 / Active as referências fixas n13/n23 activando as funções n11/n21 e o nestas um sinal "1".
160 / 170	K	Referência interna n11 / n21	Gama de ajuste –5000 150 5000 [rpm]
161 / 171	~	Referência interna n12 / n22	Gama de ajuste –5000 750 5000 [rpm]
162 / 172	~	Referência interna n13 / n23	Gama de ajuste –5000 1500 5000 [rpm]
163 / 173	~	Referência n11/n21 do controlador PI	Gama de ajuste 0 3 100 [%] (ver capítulo "Elaboração do projecto / Controlador PI")
164 / 174	K	Referência n12/n22 do controlador PI	Gama de ajuste 0 15 100 [%] (ver capítulo "Elaboração do projecto / Controlador PI")
165 / 175	~	Referência n13/n23 do controlador PI	Gama de ajuste 0 30 100 [%] (ver capítulo "Elaboração do projecto / Controlador PI")
2		Parâmetros do controlador	
25_		Controlador PI (no capítulo " explicativas dos parâmetros)	Elaboração do projecto / Controlador PI" pode encontrar informações
250	A-Z ↔	Controlador PI	 O / DESL O controlador PI está desligado. 1 / LIG-NORMAL O controlador PI está ligado e a funcionar em operação normal. 2 / LIG-INVERTIDO O controlador PI está ligado e a funcionar em operação invertida.
251	A-Z ↔	Ganho P	Gama de ajuste 0 1 64
252	A-Z ↔	Componente I	Gama de ajuste 0 1 2000 [s]
253	A-Z ↔	Modo do valor actual PI	0 / 0 10 V 1 / 0 10 V 5 / 0 20 mA 6 / 4 20 mA
254	A-Z ↔	Escala do valor actual PI	0.1 1.0 10.0
255	A-Z	Offset do valor actual PI	0.0 100.0 [%]

Parâmetros



N°	FBG	Nome	Descrição	
3		Parâmetros do motor		
Utilize est	e grupo	grupo de parâmetros para ajustar o conversor ao motor instalado.		
30_/ 31_		Limites 1 / 2		
300 / 310	A-Z	Rotação de arranque/paragem 1 / 2	Gama de ajuste 0 60 150 [rpm] Para todos os modos de operação com excepção dos modos VFC & Elevação, é configurado 0,5 x escorregamento nominal do motor instalado. Se a unidade for colocada em funcionamento no modo de operação VFC & Elevação, é configurado o escorregamento nominal do motor instalado. Esta configuração determina, a velocidade mínima admitida pelo conversor para o motor no momento da habilitação. A passagem para a velocidade determinada pela referência pré-seleccionada é feita com a rampa de aceleração activa. Se for executado um comando de paragem, esta configuração determina também a velocidade mínima, com a qual o motor é desligado, ou é aplicada a pós-magnetização, e aplicado o freio.	
301 / 311	A-Z ↔	Velocidade mínima 1 / 2	Gama de ajuste 0 15 5500 [rpm] Valor da velocidade que não deve ser excedido, mesmo com a selecção da referência "zero". A velocidade mínima aplica-se também se foi configurado n _{mín} < n _{arranque / paragem} . Atenção: • Se a função de elevação estiver activada, a velocidade mínima é 15 rpm, mesmo se n _{mín} tiver sido configurado para um valor inferior. • Para permitir um movimento sem obstruções dos fins de curso mesmo a velocidades reduzidas, n _{mín} não está activo quando é alcançado o fim de curso de hardware.	
302 / 312	~	Velocidade máxima 1 / 2	Gama de ajuste 0 1500 5500 [rpm] Uma selecção da referência não pode exceder o valor configurado neste parâmetro. Se for configurado n _{mín} > n _{máx} , é aplicada a velocidade mínima e máxima do valor configurado em n _{máx} . No modo de operação VFC e VFC + FRENAGEM CC, é possível introduzir os seguintes valores para a velocidade máxima, dependendo do número de pólos: • 2 pólos: máx. 5500 rpm • 4 pólos: máx. 4000 rpm • 6 pólos: máx. 2600 rpm • 8 pólos: máx. 2000 rpm Se forem introduzidos valores mais elevados, a unidade emitira eventualmente a mensagem de irregularidade 08 <i>Monitorização da velocidade</i> . Ao efectuar a colocação em funcionamento, a unidade regula automaticamente a velocidade máxima para o valor da velocidade base.	
303 / 313	A-Z ↔	Limite de corrente 1 / 2	Gama de ajuste 0 150 [% I _N] O limite interno de corrente refere-se à corrente aparente, ou seja, à corrente de saída do conversor. Na gama de enfraquecimento do campo, o conversor reduz automaticamente o limite para a corrente, protegendo desta forma o motor. Se estiver activada a função de elevação, são ignorados valores para o limite de corrente inferiores ao valor da corrente nominal do motor.	



N°	FBG	Nome	Descrição
32_/ 33_		Ajuste do motor 1 / 2	

Utilize a função *P320 / P330 Ajuste automático* só para operação com um só motor. Esta função pode ser utilizada para todos os motores e processos de controlo. Durante a pré-magnetização, o conversor mede o motor e ajusta os parâmetros *P322 / P332 Compensação IxR* e *P321 / P331 Boost*. Durante este processo, o conversor calcula uma configuração básica suficiente para um grande número de aplicações. Os valores são memorizados na memória não volátil.

O motor não é medido se:

- P320 / P330 Ajuste automático = DESL.
- Modo VFC & Árranque em movimento estiver activado.
- O tempo de pré-magnetização configurado é mais de 30 ms inferior ao tempo de pré-magnetização calculado durante a colocação em funcionamento.

Se o ajuste automático for desligado, a unidade memoriza os últimos valores medidos na memória não volátil. A configuração de fábrica dos parâmetros 321 ... 324 / 331 ... 334 depende do motor utilizado.

A configu	iração d	e fábrica dos parámetros 321 .	324 / 331 334 depende do motor utilizado.
320 / 330	A-Z ↔	Ajuste automático 1 / 2	off / DESL Sem ajuste automático: O conversor não calibra o motor. on / LIG Com ajuste automático: O conversor calibra o motor sempre que é activado o estado operacional HABILITAÇÃO.
321 / 331	A-Z ↔	Boost 1 / 2	Gama de ajuste 0 100 [%] Em regra, não é necessário efectuar uma configuração manual. Em caso excepcionais, pode ser necessário efectuar uma configuração manual para aumentar o momento de interrupção do arranque do motor; neste caso, ajuste para no máx. 10 %.
322 / 332	A-Z ↔	Compensação IxR 1 / 2	Gama de ajuste 0 100 [%] Se P320 / P330 Ajuste automático estiver configurado para "LIG", o conversor ajusta o valor automaticamente. Alterações manuais deste parâmetro só devem ser levadas a cabo por técnicos especializados, se for necessária uma optimização do sistema.
323 / 333	A-Z ↔	Tempo de pré-magneti- zação 1 / 2	Gama de ajuste 0 2 [s] A função de pré-magnetização gera um campo magnético no motor quando o conversor é habilitado.
324 / 334	A-Z ↔	Compensação do escorregamento 1 / 2	Gama de ajuste 0 50 [rpm] A compensação do escorregamento aumenta a precisão da velocidade do motor. No caso de uma introdução manual do valor, introduza o valor de escorregamento nominal do motor instalado. Mesmo sendo do mesmo modelo, cada motor comporta-se de maneira ligeiramente diferente. Para compensar estas variações, introduza um valor que não divirja em mais de 20% do escorregamento nominal do motor. A compensação do escorregamento está configurada para uma relação inferior a 10 entre o momento de inércia em carga e o momento de inércia do motor. Se a relação for superior e o accionamento oscilar, é necessário reduzir a compensação do escorregamento ou mesmo ajustá-la para 0.
325	A-Z ↔	Amortecimento sem carga	on / LIG off / DESL Se o motor tender a funcionar com instabilidade quando sem carga, é possível alcançar um melhoramento através deste parâ- metro.
34_		Monitorização I _N -UL	
345 / 346	A-Z ↔	Monitorização I _N -UL 1 / 2	Gama de ajuste 0.1 500 A Esta função não pode ser desactivada. A definição de fábrica depende da potência nominal do MOVITRAC® B e é ajustada para a corrente nominal do motor SEW de igual potência. Para 150% da corrente nominal do motor, o conversor desliga o sistema após 5 minutos. Para 500% da corrente nominal do motor, o conversor desliga o sistema após 20 segundos.





N°	FBG	Nome	Descrição
4		Sinais de referência	

As referências seguintes são usadas para detectar e sinalizar determinados estados operacionais. Os sinais do grupo de parâmetros 4__ podem ser emitidos através das saídas binárias.

Os sinais binários só se tornam válidos quando o conversor tiver sinalizado *Pronto a funcionar* após ter sido ligado e não existir nenhuma indicação de erro.

40_		Sinal de referência de rotaça	ão
			Se a velocidade for inferior ou superior à velocidade de referência configurada, o conversor emite o sinal "1" em P403.
			n [rpm]
			n _{ref} P401
			-n _{ref}
			P403: Inl > n _{ref} 1
			P403: n < n _{ref} 1
			Sinal de referência de rotação
400	A-Z ↔	Referência de rotação	Gama de ajuste 0 750 5000 [rpm]
401	A-Z →	Histerese	Gama de ajuste 0 100 500 [rpm]
402	A-Z →	Tempo de resposta	Gama de ajuste 0 1 9 [s]
403	A-Z ↔	Sinal = "1" se	0 / n < n _{ref} 1 / n > n _{ref}
45_		Sinal de referência do contr referência)	olador PI (ver Elaboração do projecto / Controlador PI / Sinal de
Estes pa	arâmetros	s determinam se o sinal de refe	rência do controlar PI é activado e como este sinal é activado.
450	A-Z →	Referência PI / valor actual PI	0.0 100.0 [%]
451	A-Z ↔	Sinal = "1" se	0 / Valor actual PI < Referência PI 1 / Valor actual PI > Referência PI
5		Funções de monitorização	
50_		Monitorizações da rotação	1/2
alcança necessá	r o valor d ária. A fur	configurado em <i>P303 Limite de</i>	a pela referência se possuir um binário suficiente. Se o conversor corrente, a unidade supõe que o accionamento não atingiu a velocidade ão é activada se o conversor ultrapassar o limite de corrente por um mpo de resposta.

off / DESL

on / MOT®ENERATIVA; função da monitorização da rotação no

modo motorizado e regenerativo do motor.

Monitorização da rotação

500 /

502



Parâmetros

Explicação dos parâmetros

N°	FBG	Nome		Descrição				
501 / 503	A-Z ↔	Tempo de resposta 1 /	2	Em proces de piques o corrente co resposta, é função de vada semp	de carga, é possív onfigurado. Atravé: e possível evitar ur monitorização da v	e de desaceleração el alcançar rapidam s da configuração do na activação involur velocidade. A monito corrente for alcança sta.	ente o lin o tempo o ntária ser orização	nite de de isível da é acti-
6		Atribuição dos termi						
60_		Entradas binárias (D	l01 con	n definição fixa	S.Hor./PARAGE!			
Com efei	to em		Sinal "	'0"		Sinal "1"		feito em: abilitado
0: SEM FU 1: HABILIT 2: S.Hor./P. 3: S.A-Hor. 4: n11/n21 5: n12/n22 6: COMUT. 7: JOGO P.	AÇÃO/F ARAGEI /PARAG A REF. F AŖAM 2	M: EM: FIXA:	Paragei Paragei Referêr	m em <i>P136 Ramp</i> m em <i>P131 Ramp</i> m em <i>P131 Ramp</i> ncias fixas n11/n12 parâmetros 1	pa de desaceleração pa de desaceleração	 Habilitação Sentido horário habilit Sentido anti-horário h Referências fixas n21 Jogo de parâmetros 2 	tado abilitado /n22/n23	não não não não não sim sim
10: POTEN 11: /ERRO 12: RESET 20: ASSUN	ICIÓME EXT.: A IRRE IIR REF DSTA TF RL. INIB ias fixa) e n12/1	ERÊNCIA: f (apenas com DI05): BIDO: BS n22 = 0: Só re	Não ass Sobread Inibido ferências	terno m caso de flanco sumir o valor quecimento do mo s externas		Aumentar a referência Reduzir a referência - Assumir o valor Nenhuma mensagem Habilitação		não não não sim não não sim
n11/n21 = 0 n11/n21 = 1) e n12/i 1 e n12/i	n22 = 1:	122	Configuração	do fábrico: C A LIC			
601	abc	Entrada binária DI02		Configuração	de fábrica: S.A-HC	JR/PARAGEWI		
602	abc	Entrada binária DI03		Configuração	de fábrica: HABILI	TADO		
603	abc	Entrada binária DI04		Configuração	de fábrica: n11/n2	1		
604	abc	Entrada binária DI05		Configuração	de fábrica: n12/n2	2		
608	abc	Entrada binária DI00		Configuração	de fábrica: RESET	A IRREG		
62_		Saídas binárias (utiliz	e apen	as a saída binár	ia DO02 para con	trolar o rectificador o	do freio)	
Com efei		Sina	I "0"		Sinal "1"			
3: ESTÁG 4: MOTOR 5: FREIO 7: JOGO	GULARI TO A FU GIO DE R A RO LIBER PARAM PARAM PVAL.A	DADE: Erro JNCIONAR: Não SAÍDA LIGADO: A un DAR: Sem TO: Freic 1: 1 act . VELOCIDADE: n > r CT.REF.: n ≠ n	idade e campo aplicad ivo n _{ref} / n <	a funcionar stá inibida rotativo	Com campo rotat Freio liberto 2 activo $n < n_{ref} / n > n_{ref}$ ($n = n_{ref}$	e e o motor é energ ivo (não para D	O03)	nite
620	abc	Saída binária DO01		-	de fábrica: /IRREG			
621	abc	Saída binária DO02			de fábrica: FREIO			
622	abc	Saída binária DO03		Configuração (possível)	de fábrica: PRONT	O (selecção 5 (FRE	IO LIBER	RTO) não



Parâmetros | kVA|

Explicação dos parâmetros




N°	FBG	Nome	Descrição)		
64_		Saída analógica AO1 (opo	cional)			
		A saída analógica AO1 só	está disponíve	el com o módulo analóg	ico opcional FI	O11B.
		Valor emitido		Valor emitido referido	Característica	Valor emitido
		(-3000) 0 3000 min ⁻¹ (-100) 0 100 Hz 0 100 % I _N	Normalização	-100 % 0 +100 %	AO1	0 10 V 0 / 4 20 mA
		0 100 % = 0 150 % Uti	lização da unida	ade		
640	A-Z	Saída analógica AO1	1 / Rampa Velocio 2 / Velocio Velocio valor a 3 / Velocio 4 / Freque Freque 5 / Corren Corren 6 / Corren 7 / Utilizao utilizao 11 / Veloci 12 / Freque	ido o valor 0 % avaliad ı entrada (valor) / 100 % dade de referência na e	% corresponde entrada do gera or) / 100 % correspondo % correspondo % correspondo % correspondo correspondo a correspondo a correspondo % corr	a 3000 min ⁻¹ ador de rampa interno responde a 3000 min ⁻¹ erador de rampa ou de a 3000 min ⁻¹ de a 100 Hz de a 150 % I _N a 150 % da esponde a ±3000 min ⁻¹
642	A-Z ↔	Modo de operação AO1	2 / 0 3 / 4	ado emitido: Sempre 0 V ou . 20 mA / 100 % corres . 20 mA / 100 % corres . 10 V / 100 % correspo	ponde a 20 mA ponde a 20 mA	
646	A-Z ↔	Característica AO1, coordenada x1	(–3000 (–100 0 10	0 +100 % 0 min ⁻¹) 0 +3000 r Hz) 0 100 Hz 00 % I _N 00 % = 0 150 % da u		idade
647	A-Z ↔	Característica AO1, coordenada y1	0 100 %	0		
648	A-Z ↔	Característica AO1, coordenada x2	(–3000 (–100 0 10	0 +100 % 0 min ⁻¹) 0 +3000 r Hz) 0 100 Hz 00 % I _N 00 % = 0 150 % da u		idade
649	A-Z ↔	Característica AO1, coordenada y2	0 100 %	0		



Parâmetros

Explicação dos parâmetros



Dentro do grupo de parâmetros 7__, pode definir todas as configurações respeitantes às características fundamentais de controlo do conversor. Este grupo de parâmetros inclui funções que o conversor executa automaticamente durante a activação.

70_ Modo de operação 1 / 2

Este parâmetro é usado para configurar o modo de operação básico do conversor. O parâmetro é configurado na consola.

VFC / CARACTERÍSTICA U/f: Configuração padrão para motores assíncronos. Adequado para aplicações gerais, como por exemplo, transportadores de tela, mecanismos de deslocação e dispositivos de elevação com contrapeso.

VFC&ELEVAÇÃO: A função de elevação disponibiliza todas as funções necessárias ao funcionamento de dispositivos de elevação sem compensação. Para garantir a segurança suficiente, active particularmente as funções de monitorização que impessam um arranque do accionamento. As seguintes funções são consideradas funções de monitorização:

- Monitorização da corrente de saída durante a fase de pré-magnetização
- · Evitar escorregamento da carga ao soltar o freio

A unidade detecta as seguintes constelações erróneas e sinaliza-as através das seguintes irregularidades:

- Interrupção de 2 ou 3 fases do motor: F82 = Saída aberta
- Tempo de pré-magnetização demasiado curto ou combinação incorrecta de motor e conversor: F81 = Erro na condição de arrangue
- Falha de uma fase do motor sinalizada pela monitorização da velocidade activa P500/501: F08 = Erro de monitorização da velocidade


Atenção!

- O controlo tem que ser configurado de maneira que uma **alteração do sentido de rotação** só possa ser possível quando ó accionamento **estiver parado**.
- Uma falha de uma fase do motor nem sempre pode ser detectada.
- A SEW-EURODRIVE recomenda activar a função de monitorização da velocidade.
- Condição para o funcionamento correcto da função de elevação: Controlo do freio do motor através do conversor.



N°	FBG	Nome	Descrição
----	-----	------	-----------


VFC & FRENAGEM CC / CARACTERÍSTICA U/f & FRENAGEM CC: Com a frenagem CC, o motor assíncrono desacelera através de uma corrente. Durante este processo, o motor é desacelerado sem resistência de frenagem no conversor. O gráfico seguinte mostra o percurso da curva do binário para corrente do freio igual à corrente nominal do motor.



Durante a frenagem, o conversor fornece uma corrente constante com uma frequência de campo rotativo de 5 Hz. Com o motor parado, o binário de frenagem é 0. A uma velocidade reduzida atua um binário de frenagem maior; a velocidades maiores, o binário de frenagem reduz-se. O tempo de frenagem, e por conseguinte, a duração da corrente do freio depende da carga presente no motor. A frenagem CC é interrompida quando o motor alcança um campo rotativo com uma frequência de 5 Hz. O motor para ao longo da rampa de paragem. A corrente fornecida é a corrente nominal do motor. O conversor limita a corrente a um máximo de 125 % I_N. Consulte as informações apresentadas na função de frenagem para o controlo do freio.

Atenção!


A frenagem CC não permite uma paragem guiada nem manter uma determinada rampa. Esta função é utilizada principalmente para reduzir drasticamente o tempo de imobilização do motor. O gráfico seguinte mostra o percurso da curva da frenagem.



VFC & ARRANQUE EM FUNCIONAMENTO (em preparação): A função de arranque em movimento permite comutar o conversor para um motor que se encontra ainda em movimento. Em particular em accionamentos que não são desacelerados activamente, que possuem um tempo de paragem longo, ou que são movidos pelo material transportado, como por ex., bombas ou ventiladores: O tempo máximo de alcance é aprox. 200 ms.

No modo de operação ARRANQUE EM MOVIMENTO, o ajuste automático (parâmetro P320) é desactivado. Para a execução da função de arranque em movimento, é necessário que o valor IxR P322 (resistência do estator) esteja correctamente configurado.

Colocação em funcionamento de um motor SEW: O valor IxR está configurado para um motor SEW que possui a temperatura de operação. Se o arranque em movimento ocorrer com um motor frio, é necessário reduzir este valor. Quando é usado o MÓVITOOLS para colocar em funcionamento um motor não SEW, o valor IxR é medido durante a colocação em funcionamento do motor.



Se estiver instalado um filtro de saída no conversor, a função de arranque em movimento não funcionará. **Atenção!**

Não utilize a função de arranque em movimento em aplicações de elevação.



N°	FBG	Nome	Descrição
700 / 701		Modo de operação 1 / 2	 0 / VFC (Processo de controlo orientado para o campo (Voltage Mode Flux Control)) 2 / VFC & ELEVAÇÃO (processo de controlo orientado para o campo para aplicações de elevação; só pode ser configurado com o MOVITOOLS) 3 / VFC & FRENAGEM CC (processo de controlo orientado para o campo com frenagem por corrente contínua) 4 / VFC & ARRANQUE EM MOVIMENTO (processo de controlo orientado para o campo com função de alcance) (em preparação) 21 / CARACTERÍSTICA U/f (processo de controlo com tensão / frequência) 22/ CARACTERÍSTICA U/f & FRENAGEM CC (processo de controlo com tensão / frequência e frenagem por corrente contínua)
71_		Função de corrente de imol	oilização 1 / 2

Com a função de corrente de imobilização, o conversor fornece uma corrente ao motor durante a fase de imobilização. Isto permite que o conversor possa realizar as seguintes funções:

- A corrente de imobilização impede a condensação e o congelamento no motor locais com uma temperatura ambiente baixa (em particular do freio de disco). Ajuste a intensidade da corrente de maneira que não ocorra um sobreaquecimento do motor. Recomendação: Superfície da carcaça do motor a uma temperatura que permita que se toque na carcaça com a mão.
- Se a função de corrente de imobilização for activada, é possível fazer o motor entrar em funcionamento sem tempo de pré-magnetização. **Recomendação:** Ajuste para dispositivos de elevação: 45 ... 50 %.

A função de corrente de imobilização pode ser desactivada configurando o parâmetro P710 para o valor "0". Ajuste a corrente de imobilização em passos percentuais à corrente nominal do motor. A corrente de imobilização não pode ultrapassar o limite de corrente (P303).

A corrente de imobilização pode ser desactivada com /CONTROLADOR INIBIDO=0.

Com a função de corrente de imobilização activada, o estágio de saída permanece habilitado no estado "sem habilitação", para que o motor possa ser energizado com a corrente de imobilização.

A corrente de imobilização não é desligada com a tecla Stop/Reset.


Antes de poder activar a função de corrente de imobilização, é necessário programar um terminal de entrada para "controlo inibido". Se isto não for feito, o estágio de saída será energizado.

710 / 711	A-Z ←	Função de corrente de imobilização 1 / 2	0 50 % I _{Mot}
72_		Função de paragem por refe	erência 1 / 2

Com *P720 / P723 Função de paragem por referência*, o conversor é automaticamente habilitado em função do valor da referência principal. O conversor é habilitado com todas as funções necessárias, como por ex., pré-magnetização e controlo do freio. Neste caso, habilite adicionalmente o accionamento através de terminais.

720 / 723	A-Z →	Função de paragem por referência 1 / 2	off / DESL on / LIG
721 / 724	A-Z ←	Referência de paragem 1 / 2	0 30 500 [rpm]
722 / 725	A-Z →	Offset de arranque 1 / 2	0 30 500 [rpm]







Parâmetros

Explicação dos parâmetros

N° FBG Nome Descrição

Com o parâmetro P802, pode fazer um reset de quase todos os parâmetros para os valores de fábrica memorizados na memória EPROM. Além disso, pode também colocar a unidade no estado de fornecimento.

Ao seleccionar o estado de fornecimento, são automaticamente resetados todos os parâmetros acima descritos. Os dados estatísticos têm que ser resetados separadamente com o parâmetro *P804 Reset dos dados estatísticos*. Ao colocar o parâmetro para "SIM", a unidade é reposta para os valores de fábrica. Durante este processo, é apresentada a mensagem "SEt". Terminado o processo de reset, o conversor volta a indicar o estado operacional antigo. P802 é depois automaticamente comutado para "NÃO".

A função de reposição dos valores de fábrica substitui os valores de quase todos os parâmetros da unidade. Por esta razão, memorize sempre os valores configurados utilizando o programa MOVITOOLS® antes de realizar uma reposição com os valores de fábrica. Após a reposição dos valores de fábrica, é necessário voltar a adaptar os valores dos parâmetros e as configurações dos terminais à aplicação específica.

É possível impedir uma alteração de todos os parâmetros configurando o parâmetro *P803 Bloqueio de parâmetros* para o valor "LIG". Excepção: P841 Reset manual e o próprio parâmetro P803. O bloqueio dos parâmetros é recomendado quando se pretender impedir uma alteração dos parâmetros, por exemplo, após uma optimização do MOVITRAC[®] B. Para cancelar o bloqueio dos parâmetros, configure o parâmetro *P803 Bloqueio de parâmetros* para "DESL". O bloqueio de parâmetros actua também sobre alterações de parâmetros feitas através os interfaces RS-485 e SBus.

803 A-Z Bloqueio de parâmetros off / DESL (é possível alterar todos os parâmetros) on / LIG (só podem ser alterados os parâmetros P803 e P840)

Com *P804 Reset dos dados estatísticos*, é possível fazer um reset das informações estatísticas memorizadas na EEPROM (memória de irregularidades). Uma reposição dos valores de fábrica não faz um reset destas informações. O parâmetro é automaticamente configurado para "NÃO" após o reset.

804		Reset dos dados estatísticas	NÃO (não é efectuado um reset) MEMÓRIA DE IRREGULARIDADES (é feito um reset da memória de irregularidades)
806		Cópia DBG → MOVI- TRAC [®] B	SIM / NÃO Os valores dos parâmetros memorizados na consola DBG60B são transferidos para o MOVITRAC [®] B.
807		Cópia MOVITRAC [®] B → DBG	SIM / NÃO Os valores dos parâmetros memorizados no MOVITRAC [®] B são transferidos para a consola DBG60B.
81_		Comunicação série. Este par curso.	râmetro não pode ser alterado enquanto um programa IPOS estiver em
810	A-Z	Endereço RS-485	Gama de ajuste 0 99 O parâmetro P810 permite configurar o endereço do MOVITRAC [®] B para a comunicação através do interface RS-485. No estado de entrega, o MOVITRAC [®] B possui sempre o endereço 0. A SEW-EURODRIVE recomenda não utilizar este endereço, para que sejam evitadas colisões durante a troca de informações entre vários conversores através da comunicação série.
811		Endereço de grupo RS-485	Gama de ajuste 100 199
812		Timeout remoto RS-485	Gama de ajuste 0 650 [s]
82_		Operação do freio 1 / 2	

Os parâmetros P820 e P821 podem ser usados para ligar e desligar a operação de 4 quadrantes. A operação de 4 quadrantes é possível se for ligada uma resistência de frenagem no MOVITRAC® B. Se não for ligada uma resistência de frenagem no MOVITRAC® B, não é possível uma operação regenerativa, e os parâmetros P820 / P821 têm que ser configurados para "DESL". Neste modo de operação, o MOVITRAC® B tenta prolongar a rampa de desaceleração. Desta forma, a potência regenerativa não é tão elevada e a tensão do circuito intermédio permanece abaixo do limite de desligar.

Se a potência regenerativa for demasiado elevada, mesmo com uma rampa de desaceleração prolongada, pode acontecer que o conversor se desligue com o erro *F07 Sobretensão no circuito intermédio*. Neste caso, é necessário prolongar manualmente a rampa de desaceleração (P131).

Para evitar uma tal situação, não configure uma rampa de desaceleração demasiado curta!

Se configurar uma rampa de desaceleração demasiado curta e a rampa possível ultrapassar demasiado o valor configurado, a unidade reage com o erro F34 Timeout de rampa.

820 / 821	Operação em 4 quadrantes 1 / 2	off / DESL on / LIG
--------------	--------------------------------	------------------------





N°	FBG	Nome	Descrição
83_		Resposta a irregularidades	
	usado p		conversor se encontrar no estado HABILITADO. O parâmetro P830 egularidade emitida através de um terminal de entrada programado para
830	A-Z →	Resposta a /ERRO EXT.	2 / PARAGEM IMEDIATA/FALHA O conversor executa uma paragem imediata da unidade e emite
833	A-Z →	Resposta a Timeout de RS-485	uma mensagem de irregularidade. O estágio de saída é inibido e o freio é aplicado. O sinal de pronto a funcionar é eliminado e a saída de irregularidade programada é reposta. Um rearranque é possível
836	A-Z	Reacção a Timeout do SBus	após um reset a irregularidade. Durante este novo arranque o conversor é reinicializado. 4 / PARAGEM/FALHA (830) O conversor trava o accionamento usando a rampa de paragem configurada (P136). No modo de operação de 2 quadrantes, o conversor efectua uma frenagem com frenagem CC. Uma vez alcançada a velocidade de paragem, o conversor inibe o estágio de saída e aplica o freio. A irregularidade é imediatamente sinalizada. O sinal de pronto a funcionar é eliminado e a saída de irregularidade programada é reposta. Um rearranque é possível após um reset a irregularidade. Durante este novo arranque o conversor é reinicializado. 7 / PARAGEM/AVISO (833 / 836) A resposta à irregularidade é idêntica à resposta a PARAGEM/FALHA. No entanto, o conversor não repões neste caso, a mensagem de pronto a funcionar nem coloca a saída de erro.
84_		Resposta ao reset	
840		Reset manual O parâmetro P840 tem o mesmo efeito que a tecla STOP/RESET.	SIM O MOVITRAC® B elimina a irregularidade. O parâmetro P840 é automaticamente comutado para "NÃO" após o reset. Se, após o reset, estiverem presentes todos os sinais necessários, o motor entra imediatamente em movimento com a referência configurada. Um reset manual não tem efeito se não existir nenhuma irregularidade. NÃO Não é feito um reset.
86_		Modulação 1 / 2	
		"DESL", a frequência do ciclo	ência nominal do ciclo na saída do conversor. Se P862 / P863 estiver é alterada automaticamente em função da utilização da unidade.
860 / 861	A-Z ↔	Frequência PWM 1 / 2	4 kHz 8 kHz 12 kHz 16 kHz
862 / 863	A-Z ↔	PWM fixo 1 / 2	on / LIG (o conversor não altera automaticamente a frequência do ciclo) off / DESL (o conversor altera automaticamente a frequência do ciclo em função da utilização da unidade)



Parâmetros

Explicação dos parâmetros

N° FE	BG	Nome	Descrição
87_		Configuração dos parâmetro para informações mais detalha	os de bus de campo (consulte o manual MOVITRAC [®] B Comunicação adas)

Os parâmetros P870 ... P872 permitem definir o conteúdo das palavras de dados de saída do processo PO1 ... PO3.

Esta definição é necessária para que o MOVITRAC® B possa atribuir as respectivas referências.

Estão disponíveis as seguintes atribuições das POs:

SEM FUNÇÃO: O conteúdo da palavra dos dados de saída do processo é ignorado.

ROTAÇÃO: ROTAÇÃO MÁX: Pré-selecção da rotação em rpm.

Velocidade máxima (P302).

RAMPÁ: Tempo de rampa para a pré-selecção da referência (P130 / P131).

Sinais de controlo para arranque/paragem ... PALAVRA CONTR 1:

ROTAÇÃO [%]: Especificação de uma referência da velocidade em % de P302.

REFERÊNCIA CONTROLADOR PI [%]: Referência do controlador PI

870	Descrição do valor de referência PO1	Configuração de fábrica: PALAVRA CONTR 1
871	Descrição do valor de referência PO2	Configuração de fábrica: ROTACAO
872	Descrição do valor de referência PO3	Configuração de fábrica: SEM FUNÇÃO

Os parâmetros P873 ... P875 permitem definir o conteúdo das palavras de dados de entrada do processo PI1 ... PI3.

Esta definição é necessária para que o MOVITRAC® B possa atribuir os respectivos valores actuais.

Estão disponíveis as seguintes atribuições das PIs:

O conteúdo da palavra dos dados de entrada do processo é 0000_{hex}. SEM FUNÇÃO:

Valor actual da velocidade em rpm. ROTAÇÃO:

CORRENTE ACTIVA: Corrente activa actual do conversor em % de I_N. Corrente de saída actual do conversor em % de I_N. CORRENTE DE SAÍDA:

PALAVRA DE ESTADO 1: Informação sobre o estado do conversor. ROTAÇÃO [%]: Valor actual da velocidade em % de P302. IPOS DADOS PI: Dados de entrada do processo IPOS. CONTROLADOR PI [%]: Valor actual do controlador PI.

873	Descrição do valor actual PI1	Configuração de fábrica: PALAVRA DE ESTADO 1
874	Descrição do valor actual Pl2	Configuração de fábrica: ROTACAO
875	Descrição do valor actual Pl3	Configuração de fábrica: CORRENTE DE SAÍDA
876	Habilitação dos dados PO	DESL Os últimos dados de saída do processo válidos permanecem efectivos. LIG Os últimos dados de saída do processo enviados pelo controlador de bus de campo tornam-se efectivos.





N°	FBG	Nome	Descrição
88_		Comunicação série SBus	
880	A-Z ↔	Protocolo SBus	Gama de ajuste SBus 0 / MOVILINK 1 / CANopen
881	A-Z ↔	Endereço SBus	Gama de ajuste 0 63 O parâmetro P881 é usado para configurar o endereço do bus do sistema do MOVITRAC [®] B. Com este endereço, o MOVITRAC [®] B pode comunicar com outras unidades, como por ex., um PC, um PLC ou um MOVIDRIVE [®] através do bus de sistema. No estado de entrega, o MOVITRAC [®] B possui sempre o endereço 0. A SEW-EURODRIVE recomenda não utilizar este endereço, para que sejam evitadas colisões durante a troca de informações entre vários conversores através da comunicação série.
882		Endereço de grupo SBus	Gama de ajuste 0 63 Com o parâmetro P882, é possível agrupar várias unidades MOVI-TRAC [®] B num só grupo para efeitos de comunicação através do interface de SBus. Desta forma, é possível aceder a todos os MOVITRAC [®] B com um só endereço de grupo SBus, e por conseguinte, com um só telegrama de Multicast. As informações recebidas através do endereço de grupo não confirmam o MOVITRAC [®] B. Com o endereço de grupo SBus é por ex., possível, enviar préselecções de referências simultaneamente a um grupo de conversores MOVITRAC [®] B. Um conversor configurado com o endereço de grupo 0 não está associado a nenhum grupo.
883	A-Z ↔	Tempo Timeout SBus	Gama de ajuste 0 650 [s] O parâmetro P883 é usado para configurar o tempo de monitorização para a transmissão dos dados através do bus do sistema. Se não houver uma troca de dados através do bus do sistema durante o tempo configurado no parâmetro P815, o MOVITRAC [®] B emite a resposta a irregularidade Paragem/Falha. Se o parâmetro P883 for configurado para o valor 0, não é activada a função de monitorização do tráfego de dados através do bus do sistema.
884	A-Z ↔	Velocidade de transmissão SBus	O parâmetro P816 é usado para configurar a velocidade de transmissão dos dados através do bus do sistema. 125 / 125 kBaud 250 / 250 kBaud 500 / 500 kBaud 1000 / 1000 kBaud
886	A-Z ↔	Endereço CANopen	Gama de ajuste 1 2 127 O parâmetro P886 permite configurar o endereço para a comunicação série com o SBus.

Informação técnica Módulo de comunicação FSC11B

7 Informação técnica

7.1 Módulo de comunicação FSC11B

O módulo de comunicação FSC11B permite a comunicação com outras unidades. Estas unidades podem ser por ex.,: PC, consola, MOVITRAC $^{\text{@}}$ ou MOVIDRIVE $^{\text{@}}$.

Referência

1820 716 2


Funções

- Comunicação com o PLC / MOVITRAC® B / PC
- Manuseamento / Parametrização / Assistência (PC)

Equipamento

- RS-485 (um interface): Terminais tipo ficha e interface de serviço (tomada RJ10)
- Bus de sistema tipo CAN (SBus) (terminais tipo ficha)





Função	Terminal	Designação	Dados
Bus do sistema (SBus)	X46:1 X46:2 X46:3 X46:4 X46:5 X46:6 X46:7	SC11: SBus alto SC12: SBus baixo GND: Potencial de referência SC21: SBus alto SC22: SBus baixo GND: Potencial de referência 24VIO: Fonte de tensão auxiliar / Alimentação externa com tensão	Bus CAN de acordo com a especificação CAN 2.0, partes A e B, tecnologia de transmissão ISO 11898, máx. 64 estações, a resistência de terminação (120 Ω) pode ser activada com micro interruptores. Secção transversal dos terminais: 1.5 mm² (AWG15) sem ponteiras para condutor 1.0 mm² (AWG17) com ponteiras para condutor
Interface RS-485	X45:H X45:L X45:⊥	ST11: RS-485+ ST12: RS-485- GND: Potencial de referência	Standard EIA, 9.6 kBaud, máx. 32 estações Comprimento máx. do cabo: 200 m Resistência de terminação dinâmica com instalação fixa Secção transversal dos terminais: — 1.5 mm² (AWG15) sem ponteiras para condutor — 1.0 mm² (AWG17) com ponteiras para condutor
Interface de serviço	X44 RJ10		Apenas para fins de assistência, só para ligação ponto a ponto Comprimento máx. do cabo: 3 m (10 ft)





Informação técnica Módulo analógico FIO11B

7.2 Módulo analógico FIO11B


Referência 1820 637 9

7.2.1 Descrição

O módulo analógico FIO11B amplia a unidade base com os seguintes interfaces:

- Entrada de referência
- · Saída analógica
- Interface RS-485





7.2.2 Informação electrónica do módulo analógico FIO11B

Função	Terminal	Designação	Dados
Entrada de referência ¹⁾	X40:1 X40:2	Al2: Entrada de tensão GND: Potencial de referência	$-10 \dots +10 \text{ V}$ R _i > 40 k Ω Resolução 10 Bit Tempo de amostragem: 5 ms
Saída analógica / em alternativa, como saída de corrente ou saída de tensão	X40:3 X40:4 X40:5	GND: Potencial de referência AOV1: Saída de tensão AOC1: Saída de corrente	0 +10 V / I _{máx} = 2 mA 0 (4) 20 mA Resolução 10 Bit Tempo de amostragem: 5 ms À prova de curto-circuito e protegida contra tensão externa até 30 V
Interface RS-485	X45:H X45:L X45:⊥	ST11: RS-485+ ST12: RS-485– GND: Potencial de referência	Standard EIA, 9.6 kBaud, máx. 32 estações Comprimento máx. do cabo: 200 m Resistência de terminação dinâmica com instalação fixa Secção transversal dos terminais: — 1.5 mm² (AWG15) sem ponteiras para condutor — 1.0 mm² (AWG17) com ponteiras para condutor
Interface de serviço	X44 RJ10		Apenas para fins de assistência, só para ligação ponto a ponto Comprimento máx. do cabo: 3 m (10 ft)

¹⁾ Se a entrada de referência não for utilizada, deve ser colocado nela o sinal GND. Caso contrário, é ajustada uma tensão de entrada medida de –1 V ... +1 V.





A disão do módulo do controlo do volocidado do	
Adição do módulo de controlo de velocidade da consola (referências do módulo de controlo de	
velocidade da consola)	20
Al1 Escala (valor da entrada analógica)	19
Ajuste automático	24
Ajuste automático 1 (parâmetros dos motor,	24
ajuste do motor)	24
ajuste do motor)	24
Ajuste do motor	24
Amortecimento sem carga (parâmetros dos motor,	
ajuste do motor)	24
Atribuição dos terminais	26
В	
Bloqueio das teclas Run/Stop (funções de	24
controlo, operação manual)	31
configuração)	32
Boost	24
Boost 1 (parâmetros do motor, ajuste do motor)	24
Boost 2 (parâmetros do motor, ajuste do motor)	24
Bus de sistema (SBus), instalação	8
C	
Códigos de estado da unidade	13
Códigos de resposta	13
Colocação em funcionamento com PC	12
Compensação do escorregamento	24
do motor, ajuste do motor)	24
Compensação do escorregamento 2 (parâmetros	'
do motor, ajuste do motor)	24
Compensação IxR	24
Compensação IxR 1 (parâmetros dos motor,	0.4
ajuste do motor)	24
ajuste do motor)	24
Componente I (parâmetros do controlador PI)	22
Comprimento do cabo, RS-485	11
Comprimento do cabo, SBus	10
Comunicação FSC11B	36
Comunicação série	
Configuração Configuração dos parâmetros de bus de campo	उ । 34
Controlador PI	
Controlador PI (parâmetros do controlador PI)	22
Corrente activa (valor indicado / valor do	
processo)	14
Corrente de saída (valor indicado / valor do	
processo)	14
do estado)	15
Corrente nominal de saída (valor dos dados da	10
unidade)	15
D	
Dados da unidade	15
Definição de fábrica	
Definição de fábrica (funções da unidade,	
configuração)	32
Descrição da referência de PO1 (funções da unidade, configuração dos parâmetros de	
bus de campo)	34
Descrição da referência de PO2 (funções da	0 1
unidade, configuração dos parâmetros de	
bus de campo)	34
Descrição da referência de PO3 (funções da	
unidade, configuração dos parâmetros de	2/
bus de campo)	3 4
unidade, configuração dos parâmetros de	
bus de campo)	34

Descrição do valor actual de PI2 (tunções da unidade,	٠.
configuração dos parâmetros de bus de campo)	34
Descrição do valor actual de PI3 (funções da unidade,	24
configuração dos parâmetros de bus de campo)	34
Diagnóstico do bus	10
E	
Endereço CANopen (funções da unidade,	
comunicação série SBus)	35
Endereço de grupo RS-485 (funções da unidade,	
comunicação)	32
Endereço de grupo SBus (funções da unidade,	~ -
comunicação serie Sbus)	ა၁
Endereço RS-485	32
Endereço RS-485 (funções da unidade,	~~
comunicação)	
Endereço SBus	35
Endereço SBus (funções da unidade,	25
comunicação obas (rin Sous)	30
Entrada analógica AI1 Entrada analógica AI1 (valor da referência	19
analógica)	15
Entrada analógica AI2	15
Entrada analógica AI2 (potenciómetro de	13
referência)	20
referência)Entrada binária DI00 (atribuição dos terminais,	20
entradas binárias)	26
Entrada binária DI00 (valor da entrada binária)	15
Entrada binária DI01 (valor da entrada binária)	15
Entrada binária DI02 (atribuição dos terminais,	10
entradas binárias)	26
Entrada binária DI02 (valor da entrada binária)	15
Entrada binária DI03 (atribuição dos terminais,	10
entradas binárias)	26
Entrada binária DI03 (valor da entrada binária)	15
Entrada binária DI04 (atribuição dos terminais,	
entradas binárias)entradas binárias)	26
Entrada binária DI04 (valor da entrada binária)	
Entrada binária DI05 (atribuição dos terminais,	
entradas binárias)	26
entradas binárias) Entrada binária DI05 (valor da entrada binária)	15
Entradas binárias 15	26
Entradas hinárias DIOO DIO5 (valor das entradas	
binárias)	15
Escala de frequência (valor da selecção da	
referência)	18
Escala do valor actual PI (parâmetros do	
controlador PI)	22
Especificação do cabo, SBus	8
Estado de irregularidade (valor da visualização	
do estado)	15
Estado operacional (valor da visualização do	
estado)	15
F	
FIO11B, módulo analógico	27
Firmware da unidade básica (valor dos dados	31
da unidade)	15
Fonte da referência (valor da selecção da	13
referência)	16
Fonte de sinal de controlo (valor da selecção	10
da referência)	18
Frequência (valor indicado / valor do processo)	14
Frequência PWM	33
Frequência PWM 1 (funções da unidade,	00
modulação)	33
Frequência PWM 2 (funções da unidade	00
Frequência PWM 2 (funções da unidade, modulação)	33
FSC11B	36
Função de corrente de imobilização 1 (funções	50
de controlo, função de corrente de imobilização)	30
Função do corrente de imphilização 2 (funçãos	J
FUNCAO DE COLLEDIE DE IMODIMASCAO A MINICOES	
Função de corrente de imobilização 2 (funções de controlo, função de corrente de imobilização)	30
de controlo, função de corrente de imobilização)	30
de controlo, função de corrente de imobilização) Função de paragem por referência 1 (funções de controlo, função de paragem por referência)	



Função de paragem por referência 2 (funções	20	P00_ Valores do processo	. 14
de controlo, função de paragem por referência)		P000 Velocidade (valor indicado / valor do processo)	11
Funções da unidadeFunções de controlo		P002 Frequência (valor indicado / valor do	. 14
Funções de controlo		processo)	1/
	25	P004 Corrente de saída (valor indicado /	. 14
G	00	valor do processo)	14
Ganho P (parâmetros do controlador PI)	22	P005 Corrente activa (valor indicado / valor do	
H		processo)	.14
Habilitação dos dados PO (funções da unidade,		P008 Tensão do circuito intermédio (valor indicado /	
configuração dos parâmetros de bus de campo)	34	valor do processo)	. 14
Histerese (sinais de referência, sinal de referência		P009 Corrente de saída (valor indicado / valor do	
de rotação)	25	processo)	. 14
I		P01_ Visualizações do estado	. 15
Informações de segurança	5	P010 Estado do conversor (valor da visualização	
Irregularidades t-0 t-4 (valor indicado referente		do estado)	. 15
à memória de irregularidades)	16	P011 Estado operacional (valor da visualização	
I		do estado)	. 15
Jogo de parâmetros	15	P012 Estado de irregularidade (valor da	
Jogo de parâmetros Jogo de parâmetros activo (valor da visualização	13	visualização do estado)	. 15
do estado)do estado (valor da visualização	15	P013 Jogo de parâmetros activo (valor da	
	13	visualização do estado)	. 15
L		P014 Temperatura do dissipador (valor da	
Limite de corrente 1 (parâmetros do motor, limites) .		visualização do estado)	. 15
Limite de corrente 2 (parâmetros do motor, limites)		P02_ Valores de referências analógicas	. 15
Limites	23	P020 Entrada analógica Al1 (valor da referência	
M		analógica)	. 15
Memória de irregularidades	16	P021 Entrada analógica AI2	
Memorizar a última referência (referências do		P03_ Entradas binárias	. 15
potenciómetro motorizado)	22	P030 Entrada binária DI00 (valor da entrada	
Menu resumido (funções da unidade,		binária)	. 15
configuração)	31	P031 Entrada binária DI01 (valor da entrada	
Modo de operação 1 (funções de controlo,		binária)	. 15
modo de operação)	30	P032 Entrada binária DI02 (valor da entrada	
Modo de operação 2 (funções de controlo,		binária)	. 15
modo de operação)	30	P033 Éntrada binária DI03 (valor da entrada	
Modo de operação Al1 (valor da entrada		binária)	. 15
analógica)	19	P034 Éntrada binária DI04 (valor da entrada	4-
Modo do valor actual PI (parâmetros do		binária)	. 15
controlador PI)		P035 Entrada binária DI05 (valor da entrada	4-
Modos de operação		binária)	. 15
Modulação	33	P039 Entradas binárias DI00 DI05 (valor das	4-
Módulo analógico FIO11B		entradas binárias)	. 15
Monitorização da rotação	25	P05_ Saídas binárias	
Monitorização da rotação 1 (funções de		P051 Saída binária D001 (valor da saída binária)	
monitorização, monitorização da rotação)	25	P052 Saída binária D002 (valor da saída binária)	
Monitorização da rotação 2 (funções de		P053 Saída binária D003 (valor da saída binária)	. 15
monitorização, monitorização da rotação)	25	P059 Saídas binárias D001 D003 (valor das	1 =
Monitorização I _N -UL 1 (parâmetros do motor,		saídas binárias) P07 Dados da unidade	. 15
ajuste do motor)	24	P070 Tipo da unidade (valor dos dados da	. 15
Monitorização I _N -UL 2 (parâmetros do motor,	0.4	unidade)	15
ajuste do motor)	24	P071 Corrente nominal de saída (valor dos	. 13
MOVITOOLS® MotionStudio	12	dados da unidade)	15
0		P076 Firmware da unidade base (valor dos	. 13
Offset de arranque 1 (funções de controlo,		dados da unidade)	15
função de paragem por referência)	30	P08 Memória de irregularidades	16
Offset de arranque 2 (funções de controlo,		P080 P084 Irregularidades t-0 t-4 (valor	
função de paragem por referência)	30	indicado referente à memória de irregularidades)	16
Offset do valor actual PI (parâmetros do		P09_ Diagnóstico do bus	. 16
controlador PI)	22	P094 PO 1 Referência (valor de diagnóstico do bus)	. 16
Offset em tensão de referência (valor da entrada		P095 PO 2 Referência (valor de diagnóstico do bus)	
analógica)	20	P096 PO 3 Referência (valor de diagnóstico do bus)	
Opção de comunicação FSC11B para montagem		P097 PI 1 Referência (valor de diagnóstico do bus)	
na frente	36	P098 PI 2 Referência (valor de diagnóstico do bus)	
Operação de 4 quadrantes 1 (funções da unidade,	00	P099 PI 3 Referência (valor de diagnóstico do bus)	
operação do freio)	32	P1 Referências / Geradores de rampa	
Operação de 4 quadrantes 2 (funções da unidade,	20	P10 Selecção da referência	
operação do freio)		P100 Fonte da referência (valor da selecção da	
Operação do freio		referência)	. 16
Operação manual ERC (referências de médulo	o I	P101 Fonte de sinal de controlo (valor da	
Operação manual FBG (referências do módulo	21	selecção da referência)	. 18
de controlo de velocidade da consola)	∠ 1	P102 Escala de frequência (valor da selecção da	
P	4.	referência)	. 18
P0 Valores indicados	14	P11_ Entrada analógica 1	. 19



P110 Al1 Escala (valor da entrada analógica)	. 19
P112 Modo de operação Al1 (valor da entrada analógica)	10
P113 Offset em tensão de referência (valor da	. 19
entrada analógica)	. 20
P12_ Módulo de controlo de velocidade	. 20
P121 Adição do módulo de controlo de velocidade	
da consola (referências do módulo de controlo de	20
velocidade da consola)P122 Operação manual FBG (referências do	. 20
módulo de controlo de velocidade da consola)	21
P13 Rampas de velocidade 1	.21
P130 Rampa t11 de aceleração (referências das	
rampas de velocidade)	. 21
P131 Rampa t11 de desaceleração (referências	04
das rampas de velocidade)	. 21
desaceleração (referências das rampas de	
velocidade)	.21
velocidade)P14_ Rampas de velocidade 2	.21
P140 Rampa t21 de aceleração (referências das	
rampas de velocidade)	. 21
P141 Rampa t21 de desaceleração (referências	~4
das rampas de velocidade)	. 21
P146 Rampa t23 de paragem aceleração = desaceleração (referências das rampas de	
velocidade)	21
P15 Função potenciómetro motorizado	. 22
P150 Memorizar a última referência (referências	
do potenciómetro motorizado)	. 22
P150 Rampa t3 do potenciómetro motorizado	~~
(referências do potenciómetro motorizado)	. 22
P16_ Referências fixas 1P160 Referências interna n11 (referências das	. 22
referências fixas)	22
P161 Referência interna n12 (referências das	
referências fixas)	. 22
P162 Referência interna n13 (referências das	
referências fixas)	. 22
P17_ Referências fixas 2	. 22
P170 Referência interna n21 (referências das referências fixas)	22
P171 Referência interna n22 (referências das	. 22
referências fixas)	. 22
P172 Referência interna n23 (referências das	
referências fixas)	. 22
P2_ Parâmetros do controlador	. 22
P25_ Controlador PI P250 Controlador PI (parâmetros do	. 22
controlador PI)	22
P251 Ganho P (parâmetros do controlador PI)	22
P252 Componente I (parâmetros do	
controlador PI)	. 22
P253 Modo do valor actual PI (parâmetros do	
controlador PI)	. 22
P254 Escala do valor actual PI (parâmetros do controlador PI)	22
P255 Offset do valor actual PI (parâmetros do	. 22
controlador PI)	.22
P3_ Parâmetros do motor	. 23
P30 Limites 1	
P300 Rotação de arranque/paragem 1 (parâmetros	
do motor, limites)	. 23
P301 Velocidade mínima 1 (parâmetros do motor,	22
limites)P302 Velocidade máxima 1 (parâmetros do motor,	. 23
limites)	23
P303 Limite de corrente 1 (parâmetros do motor,	0
limites)	. 23
P31_ Limites 2	. 23
P310 Rotação de arranque/paragem 2	00
(parâmetros do motor, limites)	. 23
P311 Velocidade mínima 2 (parâmetros do motor, limites)	23
HILLING C	

P312 Velocidade maxima 2 (parametros do motor,	~~
limites)	. 23
P313 Limite de corrente 2 (parâmetros do motor,	22
limites)	. 23 . 24
P32_ Ajuste do motor 1 P320 Ajuste automático 1 (parâmetros dos motor,	. 24
ajuste do motor)	. 24
P321 Boost 1 (parâmetros do motor, ajuste do	. 47
motor)	. 24
P322 Compensação IxR 1 (parâmetros dos motor,	. 27
ajuste do motor)	. 24
P323 Compensação IxR 2 (parâmetros dos motor,	
ajuste do motor)	. 24
P323 Tempo de pré-magnetização 1 (parâmetros	
do motor, ajuste do motor)	. 24
P324 Compensação do escorregamento 1	
(parâmetros do motor, ajuste do motor)	. 24
P325 Amortecimento sem carga (parâmetros dos	
motor, aiuste do motor)	. 24
P33_ Ajuste do motor 2 P330 Ajuste automático 2 (parâmetros dos motor,	. 24
P330 Aiuste automático 2 (parâmetros dos motor.	
ajuste do motor)	. 24
P331 Boost 2 (parâmetros do motor, ajuste	
do motor)	24
P333 Tempo de pré-magnetização 2 (parâmetros	
do motor, ajuste do motor)	. 24
P334 Compensação do escorregamento 2	
(parâmetros do motor, ajuste do motor)	. 24
P345 Monitorização I _N -UL 1 (parâmetros do motor,	
aiuste do motor)	24
ajuste do motor)P346 Monitorização I _N -UL 2 (parâmetros do motor,	
ajuste do motor)	24
P4 Sinais de referência	25
P40 Sinal de referência de rotação	25
P400 Referência de rotação (sinais de referência,	0
sinal de referência de rotação)	25
P401 Histerese (sinais de referência, sinal de	. 20
referência de rotação)	25
P402 Tempo de resposta (sinais de referência,	0
sinal de referência de rotação)	. 25
P403 Sinal = "1" se (sinais de referência, sinal de	
referência de rotação)	. 25
P45_ Sinal de referência do controlador PI	
P450 Referência PI / valor actual PI (sinais de	
referência, sinal de referência do controlador PI)	. 25
P451 Sinal = "1" se (sinais de referência, sinal de	
referência do controlador PI)	. 25
P5 Funções de monitorização	. 25
P50_ Monitorizações da rotação 1 / 2	. 25
P500 Monitorização da rotação 1 (funções de	
monitorização, monitorização da rotação)	25
P501 Tempo de resposta 1 (funções de	
monitorização, monitorização da rotação)	26
P502 Monitorização da rotação 2 (funções de	
monitorização, monitorização da rotação)	. 25
P6 Atribuição dos terminais	. 26
P60 Entradas binárias	
P601 Entrada binária DI02 (atribuição dos terminais,	
entradas binárias)	. 26
P602 Entrada binária DI03 (atribuição dos terminais,	
entradas binárias)	. 26
entradas binárias)P603 Entrada binária DI04 (atribuição dos terminais,	
entradas binárias)	. 26
entradas binárias)P604 Entrada binária DI05 (atribuição dos terminais,	
entradas binárias)	. 26
P608 Entrada binária DI00 (atribuição dos terminais,	,
entradas binárias)	. 26
P62_ Saídas binárias	
P620 Saída binária DO01 (atribuição dos terminais,	
saídas binárias)	. 26
saídas binárias)P621 Saída binária DO02 (atribuição dos terminais,	
saídas binárias)	. 26
P622 Saída binária DO03 (atribuição dos terminais,	
saídas binárias)	. 26
P7 Funções de controlo	. 28




D700 Mada da aparação 1 (funçãos da controla	28
P70 Modo de operação 1 / 2P700 Modo de operação 1 (funções de controlo, modo de operação)	30
P701 Modo de operação 2 (funções de controlo,	
modo de operação) P71_ Função de corrente de imobilização 1 / 2	30
P710 Função de corrente de imbilização 172	30
(funções de controlo, função de corrente de	
imobilização)	30
P711 Função de corrente de imobilização 2 (funções de controlo, função de corrente de	
imobilização)	30
P72_ Função de paragem por referência	30
P720 Função de paragem por referência 1 (funções de controlo, função de paragem por	
referência)	30
P721 Referência de paragem 1 (funções de	
controlo, referência de paragem)P722 Offset de arranque 1 (funções de controlo,	30
função de paragem por referência)	30
P723 Função de paragem por referência 2	
(funções de controlo, função de paragem por	20
referência)P724 Referência de paragem 2 (funções de	30
controlo, referência de paragem)	30
P725 Offset de arranque 2 (funções de controlo,	00
função de paragem por referência)P73_ Função de frenagem 1 / 2	30
P731 Tempo de habilitação do freio 1 (funções de	0 1
controlo, função de frenagem)P732 Tempo de actuação do freio 1 (funções de	31
P/32 Tempo de actuação do freio 1 (funções de controlo, função de frenadem)	31
controlo, função de frenagem)P734 Tempo de habilitação do freio 2 (funções de	0 1
controlo, função de frenagem)	31
P735 Tempo de actuação do freio 2 (funções de controlo, função de frenagem)	21
P76 Operação manual	
P760 Bloqueio das teclas Run/Stop (funções de	
controlo, operação manual)	31
P8_ Funções da unidade P80_ Configuração	J I
· oo_ oormgaração	
P800 Menu resumido (funções da unidade,	
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração)	
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração)	31
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração)	31
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração)	31
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração)	31 32 32
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração)	31 32 32
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração) P802 Definição de fábrica (funções da unidade, configuração) P803 Bloqueio de parâmetros (funções da unidade, configuração) P804 Reset dos dados estatísticos (funções da unidade, configuração) P81 Comunicação série P810 Endereço RS-485 (funções da unidade,	31 32 32 32
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração) P802 Definição de fábrica (funções da unidade, configuração) P803 Bloqueio de parâmetros (funções da unidade, configuração) P804 Reset dos dados estatísticos (funções da unidade, configuração) P81_ Comunicação série P810 Endereço RS-485 (funções da unidade, comunicação)	31 32 32 32
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração) P802 Definição de fábrica (funções da unidade, configuração) P803 Bloqueio de parâmetros (funções da unidade, configuração) P804 Reset dos dados estatísticos (funções da unidade, configuração) P81_ Comunicação série P810 Endereço RS-485 (funções da unidade, comunicação) P811 Endereço de grupo RS-485 (funções da unidade, comunicação)	31 32 32 32 32
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração) P802 Definição de fábrica (funções da unidade, configuração) P803 Bloqueio de parâmetros (funções da unidade, configuração) P804 Reset dos dados estatísticos (funções da unidade, configuração) P81_ Comunicação série P810 Endereço RS-485 (funções da unidade, comunicação) P811 Endereço de grupo RS-485 (funções da unidade, comunicação) P812 Timeout remoto RS-485 (funções da unidade,	31 32 32 32 32 32
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração) P802 Definição de fábrica (funções da unidade, configuração) P803 Bloqueio de parâmetros (funções da unidade, configuração) P804 Reset dos dados estatísticos (funções da unidade, configuração) P81_ Comunicação série P810 Endereço RS-485 (funções da unidade, comunicação) P811 Endereço de grupo RS-485 (funções da unidade, comunicação) P812 Timeout remoto RS-485 (funções da unidade, comunicação)	31 32 32 32 32 32
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração) P802 Definição de fábrica (funções da unidade, configuração) P803 Bloqueio de parâmetros (funções da unidade, configuração) P804 Reset dos dados estatísticos (funções da unidade, configuração) P81_ Comunicação série P810 Endereço RS-485 (funções da unidade, comunicação) P811 Endereço de grupo RS-485 (funções da unidade, comunicação) P812 Timeout remoto RS-485 (funções da unidade, comunicação) P82 Operação do freio 1 / 2	31 32 32 32 32 32
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração) P802 Definição de fábrica (funções da unidade, configuração) P803 Bloqueio de parâmetros (funções da unidade, configuração) P804 Reset dos dados estatísticos (funções da unidade, configuração) P81_ Comunicação série P810 Endereço RS-485 (funções da unidade, comunicação) P811 Endereço de grupo RS-485 (funções da unidade, comunicação) P812 Timeout remoto RS-485 (funções da unidade, comunicação) P82_ Operação do freio 1 / 2 P820 Operação de 4 quadrantes 1 (funções da unidade, operação do freio)	31 32 32 32 32 32 32
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração) P802 Definição de fábrica (funções da unidade, configuração) P803 Bloqueio de parâmetros (funções da unidade, configuração) P804 Reset dos dados estatísticos (funções da unidade, configuração) P81_ Comunicação série P810 Endereço RS-485 (funções da unidade, comunicação) P811 Endereço de grupo RS-485 (funções da unidade, comunicação) P812 Timeout remoto RS-485 (funções da unidade, comunicação) P82_ Operação do freio 1 / 2 P820 Operação de 4 quadrantes 1 (funções da unidade, operação de 4 quadrantes 2 (funções da	31 32 32 32 32 32 32 32
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração) P802 Definição de fábrica (funções da unidade, configuração) P803 Bloqueio de parâmetros (funções da unidade, configuração) P804 Reset dos dados estatísticos (funções da unidade, configuração) P81 Comunicação série P810 Endereço RS-485 (funções da unidade, comunicação) P811 Endereço de grupo RS-485 (funções da unidade, comunicação) P812 Timeout remoto RS-485 (funções da unidade, comunicação) P82 Operação do freio 1 / 2 P820 Operação de 4 quadrantes 1 (funções da unidade, operação de 4 quadrantes 2 (funções da unidade, operação de 4 quadrantes 2 (funções da unidade, operação de 4 quadrantes 2 (funções da unidade, operação do freio)	31 32 32 32 32 32 32 32
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração) P802 Definição de fábrica (funções da unidade, configuração) P803 Bloqueio de parâmetros (funções da unidade, configuração) P804 Reset dos dados estatísticos (funções da unidade, configuração) P81_ Comunicação série P810 Endereço RS-485 (funções da unidade, comunicação) P811 Endereço de grupo RS-485 (funções da unidade, comunicação) P812 Timeout remoto RS-485 (funções da unidade, comunicação) P82_ Operação do freio 1 / 2 P820 Operação de 4 quadrantes 1 (funções da unidade, operação do freio) P821 Operação do freio) P821 Operação do freio) P821 Operação do freio) P823 Resposta a irregularidades P830 Resposta a /ERRO EXT. (funções da	31 32 32 32 32 32 32 32 32 32
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração) P802 Definição de fábrica (funções da unidade, configuração) P803 Bloqueio de parâmetros (funções da unidade, configuração) P804 Reset dos dados estatísticos (funções da unidade, configuração) P81_ Comunicação série P810 Endereço RS-485 (funções da unidade, comunicação) P811 Endereço de grupo RS-485 (funções da unidade, comunicação) P812 Timeout remoto RS-485 (funções da unidade, comunicação) P82_ Operação do freio 1 / 2 P820 Operação de 4 quadrantes 1 (funções da unidade, operação do freio) P821 Operação do freio) P821 Operação do freio) P821 Resposta a irregularidades P830 Resposta a /ERRO EXT. (funções da unidade, resposta a irregularidades)	31 32 32 32 32 32 32 32 32 33
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração) P802 Definição de fábrica (funções da unidade, configuração) P803 Bloqueio de parâmetros (funções da unidade, configuração) P804 Reset dos dados estatísticos (funções da unidade, configuração) P81_ Comunicação série P810 Endereço RS-485 (funções da unidade, comunicação) P811 Endereço de grupo RS-485 (funções da unidade, comunicação) P812 Timeout remoto RS-485 (funções da unidade, comunicação) P82_ Operação do freio 1 / 2 P820 Operação de 4 quadrantes 1 (funções da unidade, operação do freio) P821 Operação de 4 quadrantes 2 (funções da unidade, operação do freio) P83_ Resposta a irregularidades P830 Resposta a irregularidades P84_ Resposta ao reset	31 32 32 32 32 32 32 32 32 33
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração) P802 Definição de fábrica (funções da unidade, configuração) P803 Bloqueio de parâmetros (funções da unidade, configuração) P804 Reset dos dados estatísticos (funções da unidade, configuração) P81_ Comunicação série P810 Endereço RS-485 (funções da unidade, comunicação) P811 Endereço de grupo RS-485 (funções da unidade, comunicação) P812 Timeout remoto RS-485 (funções da unidade, comunicação) P82_ Operação do freio 1 / 2 P820 Operação de 4 quadrantes 1 (funções da unidade, operação do freio) P821 Operação de 4 quadrantes 2 (funções da unidade, operação do freio) P821 Resposta a irregularidades P830 Resposta a /ERRO EXT. (funções da unidade, resposta a o reset P840 Reset manual (funções da unidade, resposta a o reset)	31 32 32 32 32 32 32 33 33 33
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração) P802 Definição de fábrica (funções da unidade, configuração) P803 Bloqueio de parâmetros (funções da unidade, configuração) P804 Reset dos dados estatísticos (funções da unidade, configuração) P81_ Comunicação série P810 Endereço RS-485 (funções da unidade, comunicação) P811 Endereço de grupo RS-485 (funções da unidade, comunicação) P812 Timeout remoto RS-485 (funções da unidade, comunicação) P82_ Operação do freio 1 / 2 P820 Operação de 4 quadrantes 1 (funções da unidade, operação do freio) P821 Operação de 4 quadrantes 2 (funções da unidade, operação do freio) P821 Operação de 4 quadrantes 2 (funções da unidade, operação do freio) P821 Resposta a irregularidades P830 Resposta a /ERRO EXT. (funções da unidade, resposta a o reset manual (funções da unidade, resposta ao reset) P86 Modulação 1 / 2	31 32 32 32 32 32 32 33 33 33
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração) P802 Definição de fábrica (funções da unidade, configuração) P803 Bloqueio de parâmetros (funções da unidade, configuração) P804 Reset dos dados estatísticos (funções da unidade, configuração) P81_ Comunicação série P810 Endereço RS-485 (funções da unidade, comunicação) P811 Endereço de grupo RS-485 (funções da unidade, comunicação) P812 Timeout remoto RS-485 (funções da unidade, comunicação) P82 Operação do freio 1 / 2 P820 Operação de 4 quadrantes 1 (funções da unidade, operação do freio) P821 Operação de 4 quadrantes 2 (funções da unidade, operação do freio) P821 Operação de 4 quadrantes 2 (funções da unidade, operação do freio) P821 Resposta a irregularidades P830 Resposta a /ERRO EXT. (funções da unidade, resposta a reset) P84 Resposta ao reset P840 Reset manual (funções da unidade, resposta ao reset) P86_ Modulação 1 / 2 P860, Frequência PWM 1 (funções da unidade,	31 32 32 32 32 32 32 33 33 33
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração) P802 Definição de fábrica (funções da unidade, configuração) P803 Bloqueio de parâmetros (funções da unidade, configuração) P804 Reset dos dados estatísticos (funções da unidade, configuração) P81_ Comunicação série P810 Endereço RS-485 (funções da unidade, comunicação) P811 Endereço de grupo RS-485 (funções da unidade, comunicação) P812 Timeout remoto RS-485 (funções da unidade, comunicação) P82_ Operação do freio 1 / 2 P820 Operação de 4 quadrantes 1 (funções da unidade, operação do freio) P821 Operação de 4 quadrantes 2 (funções da unidade, operação do freio) P83_ Resposta a irregularidades P830 Resposta a /ERRO EXT. (funções da unidade, resposta a irregularidades) P84_ Resposta ao reset P840 Reset manual (funções da unidade, resposta ao reset) P86_ Modulação 1 / 2 P860, Frequência PWM 1 (funções da unidade, modulação)	31 32 32 32 32 32 32 33 33 33
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração) P802 Definição de fábrica (funções da unidade, configuração) P803 Bloqueio de parâmetros (funções da unidade, configuração) P804 Reset dos dados estatísticos (funções da unidade, configuração) P81_ Comunicação série P810 Endereço RS-485 (funções da unidade, comunicação) P811 Endereço de grupo RS-485 (funções da unidade, comunicação) P812 Timeout remoto RS-485 (funções da unidade, comunicação) P82_ Operação do freio 1 / 2 P820 Operação de 4 quadrantes 1 (funções da unidade, operação do freio) P821 Operação de 4 quadrantes 2 (funções da unidade, operação do freio) P83_ Resposta a irregularidades P830 Resposta a /ERRO EXT. (funções da unidade, resposta a irregularidades) P84_ Resposta ao reset P840 Reset manual (funções da unidade, resposta ao reset) P86_ Modulação 1 / 2 P860, Frequência PWM 1 (funções da unidade, modulação) P861 Frequência PWM 2 (funções da unidade, modulação)	31 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33
P800 Menu resumido (funções da unidade, configuração) P802 Definição de fábrica (funções da unidade, configuração) P803 Bloqueio de parâmetros (funções da unidade, configuração) P804 Reset dos dados estatísticos (funções da unidade, configuração) P81 Comunicação série P810 Endereço RS-485 (funções da unidade, comunicação) P811 Endereço de grupo RS-485 (funções da unidade, comunicação) P812 Timeout remoto RS-485 (funções da unidade, comunicação) P82 Operação do freio 1 / 2 P820 Operação de 4 quadrantes 1 (funções da unidade, operação do freio) P821 Operação do freio) P821 Operação do freio) P821 Operação do freio) P823 Resposta a irregularidades P830 Resposta a /ERRO EXT. (funções da unidade, resposta a irregularidades) P84_ Resposta ao reset P840 Reset manual (funções da unidade, resposta ao reset) P86_ Modulação 1 / 2 P860, Frequência PWM 1 (funções da unidade, modulação) P861 Frequência PWM 2 (funções da unidade,	31 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33

P863 PWM fixo 2 (funções da unidade,	
modulação)	33
P87_ Configuração dos parâmetros de bus de	_
campo	34
P870 Descrição da referência de PO1 (funções	
da unidade, configuração dos parâmetros de	2
bus de campo)	34
P871 Descrição da referência de PO2 (funções	
da unidade, configuração dos parâmetros de	2
bus de campo)	34
P872 Descrição da referência de PO3 (funções da unidade, configuração dos parâmetros de	
bus de campo)	34
bus de campo)P873 Descrição do valor actual de PI1 (funções	0-
da unidade, configuração dos parâmetros de	
bus de campo)	34
P873 Habilitação dos dados PO (funções da	0-
unidade, configuração dos parâmetros de	
bus de campo)	34
P874 Descrição do valor actual de PI2 (funções	0
da unidade, configuração dos parâmetros de	
bus de campo)	34
P875 Descrição do valor actual de PI3 (funções	•
da unidade, configuração dos parâmetros de	
bus de campo)	34
P88 Comunicação série SBus	
P880 Protocolo SBus (funções da unidade,	
comunicação série SBus)	35
P881 Endereço SBus (funções da unidade,	
comunicação série SBus)	35
P882 Endereço de grupo SBus (funções da	
unidade, comunicação série SBus)	35
P883 Tempo de Timeout SBus (funções da	
unidade, comunicação série SBus)	35
P884 Velocidade de transmissão ŚBus (funções	
	35
P886 Endereço CANopen (funções da unidade,	
comunicação série SBus)	35
Palavras dos dados de entrada do processo	34
Palavras dos dados de saída do processo	34
Paragem imediata/Falha	
Paragem/Falha	33
Parâmetros	
Atribuição dos terminais	
Atribuição dos terminais / Entradas binárias	26
Atribuição dos terminais / Saídas binárias	20
Funções da unidade	3
Funções da unidade / Comunicação série	32
Funções da unidade / Configuração	3°
Funções da unidade / Configuração dos	2
parâmetros de bus de campo	34
Funções da unidade / Modulação	3
Funções da unidade / Operação do freio Funções da unidade / Resposta a	32
irregularidades	2.0
Funções da unidade / Resposta ao reset	30
Funções de controlo	oc
Funções de controlo / Modos de operação	20
Funções de controlo / Modos de operação Funções de controlo / Operação manual	20
Funções de monitorização	3
Funções de monitorização Funções de monitorização / Monitorizações	2
da rotação	21
Parâmetros do controlador	22
Parâmetros do controlador / Controlador PI	22
Parâmetros do motor	22
Parâmetros do motor / Ajuste do motor	22
Parâmetros do motor / Limites	27
Referências / Geradores de rampa	16
Referências / Geradores de rampa /	
. Coloronolao / Gorddoloo do lallipa /	
Entrada analógica Al1	
Entrada analógica AI1	
Entrada analógica AI1 Referências / Geradores de rampa /	19
Entrada analógica AI1	19 20



Referencias / Geradores de rampa /	
Potenciómetro motorizado	22
Referências / Geradores de rampa /	_ 4
Rampas de velocidade	21
Referências / Geradores de rampa /	22
Referências fixas 1	22
Referências / Geradores de rampa / Selecção da referência	40
Selecção da referencia	16
Sinais de referência	25
Sinais de referência / Sinal de referência	^-
de rotação	25
Sinais de referência / Sinal de referência	^-
do controlador PI	20
Valores indicados	14
Valores indicados / dados da unidade	
Valores indicados / diagnóstico do bus	10
Valores indicados / entradas binárias Valores indicados / memória de	10
valores indicados / memoria de	16
irregularidades Valores indicados / saídas binárias	16
Valores indicados / saldas binarias Valores indicados / valores de referências	10
analógicas	15
Valores indicados / valores do processo	1/1
Valores indicados / valores do processo Valores indicados / visualizações do estado	15
Parâmetros do controlador	22
Parâmetros do motor	22
PI 1 Referência (valor de diagnóstico do bus)	16
PI 2 Referência (valor de diagnóstico do bus)	16
PI 3 Referência (valor de diagnóstico do bus)	16
PO 1 Referência (valor de diagnóstico do bus)	16
PO 2 Referência (valor de diagnóstico do bus)	16
PO 3 Referência (valor de diagnostico do bus)	16
PO 3 Referência (valor de diagnóstico do bus)	22
Potenciómetro motorizado	22
Protocolo SBus (funções da unidade,	
comunicação série SBus)	35
PWM fixo 1 (funções da unidade, modulação)	33
PWM fixo 2 (funções da unidade, modulação)	33
R	-
Rampa t11 de aceleração (referências das	
rampas de velocidade)	21
Rampa t11 de desaceleração (referências das	۱ ک
rampas de velocidade)	21
Rampa t13 de paragem aceleração = desaceleração	۱ ک
(referências das rampas de velocidade)	21
Rampa t21 de aceleração (referências das	۱ ک
rampas de velocidade)	21
Damena 101 da dagagalara aña (referências das	
Rampa t21 de desaceleração (referencias das rampas de velocidade)	21
Rampa t23 de paragem aceleração = desaceleração	- '
(referências das rampas de velocidade)	21
Rampa t3 do notenciómetro motorizado	
(referências do potenciómetro motorizado)	22
Rampas de velocidade	21
Referência de paragem 1 (funções de controlo,	
referência de paragem)	30
Referência de paragem 2 (funções de controlo,	-
referência de paragem)	30
Referência de rotação (sinais de referência,	-
sinal de referência de rotação)	25
Referência interna n11 (referências das referências	
fixas)	22
Referência interna n12 (referências das referências	
fixas)	22
Referência interna n13 (referências das	
referências fixas)	22
Referência interna n21 (referências das	
referências fixas)	22
Referência interna n22 (referências das	
referências fixas)	22
Referência interna n23 (referências das	
referências fixas)	22
Referência PI / valor actual PI (sinais de	
referência, sinal de referência do controlador PI)	
	16

Referências fixasReferências fixas da unidade,	22
configuração)	32
Reset manual (funções da unidade, resposta ao reset)	33
Resposta a /ERRO EXT. (funções da unidade,	
resposta a irregularidades) Resposta a irregularidades	33 33
Resposta ao reset	
Rotação de arranque/paragem 1 (parâmetros do motor, limites)	23
Rotação de arrangue/paragem 2 (parâmetros	
do motor, limites)	23 11
S	
Saída binária DO01 (atribuição dos terminais, saídas binárias)	26
Saída binária DO01 (valor da saída binária)	26 15
Saída binária DO02 (atribuição dos terminais.	
saídas binárias)	∠6 15
Saída binária DO03 (atribuição dos terminais.	
saídas binárias)Saída binária DO03 (valor da saída binária)	∠o 15
Saídas binárias1	5, 26
Saídas binárias DO01 DO03 (valor das saídas binárias)	15
Selecção da referência	16
Sinais de referênciaSinais de referência, sinal de	25
referência de rotação)	25
Sinal = "1" se (sináis de referência, sinal de referência do controlador PI)	25
Sinal de referência de rotação	25
Sinal de referência do controlador PI	25
T Temperatura do dissipador (valor da visualização	
do estado)	15
Tempo de actuação do freio 1 (funções de controlo, função de frenagem)	31
Tempo de actuação do freio 2 (funções de	
controlo, função de frenagem) Tempo de habilitação do freio 1 (funções de	31
controlo, função de frenagem)	31
Tempo de habilitação do freio 2 (funções de controlo, função de frenagem)	31
Tempo de pré-magnetização	24
Tempo de pré-magnetização 1 (parâmetros do motor, ajuste do motor)	24
Tempo de pré-magnetização 2 (parâmetros do	
motor, ajuste do motor) Tempo de resposta (sinais de referência, sinal de	24
referência de rotação)	25
Tempo de resposta 1´(funções de monitorização, monitorização da rotação)	. 26
Tempo de Timeout SBus (funções da unidade.	
comunicação série SBus)Tensão do circuito intermédio (valor indicado /	35
valor do processo)	14
Timeout remoto RS-485 (funções da unidade, comunicação)	32
Tipo da unidade (valor dos dados da unidade)	15
V	4.5
Valores de referências analógicasValores do processo	15 14
Valores indicados	14
Velocidade (valor indicado / valor do processo) Velocidade de transmissão SBus (funções da	14
unidade, comunicação série SBus)	35
Velocidade máxima 1 (parâmetros do motor, limites) . Velocidade máxima 2 (parâmetros do motor, limites) .	23 23
Velocidade mínima 1 (parâmetros do motor, limites)	23
Velocidade mínima 2 (parâmetros do motor, limites) Visualizações do estado	23 15





O mundo em movimento ...


Com pessoas de pensamento veloz que constroem o futuro consigo.

Com uma assistência após vendas disponível 24 horas sobre 24 e 365 dias por ano. Com sistemas de accionamento e comando que multiplicam automaticamente a sua capacidade de acção.

Com uma vasta experiência em todos os sectores da indústria de hoje. Com um alto nível de qualidade, cujo standard simplifica todas as operações do dia-a-dia.







Com uma presença global para rápidas e apropriadas soluções.

Com ideias inovadoras que criam hoje a solução para os problemas do futuro. Com acesso permanente à informação e dados, assim como o mais recente software via Internet.







SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com